

ETHERNET МОДУЛЬ VEM-701

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	2
2.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
3.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
4.	ФУНКЦИИ	2
5.	ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ	3
6.	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	4
7.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	4
8.	ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ	5
9.	ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ	7
	• Установка IP-адреса компьютера	7
	• Настройка модуля с помощью веб-интерфейса	9
10.	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛОКА ВЫЗОВА	12
11.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	13

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ethernet модуль VEM-701 (в дальнейшем – модуль) предназначен для использования в составе домофонов или видеодомофонов VIZIT совместно с блоками управления БУД-485(-485P,-485M,-485MP), КТМ685(685P,608P) для удалённого администрирования установок, базы ключей и индивидуальных кодов блоков управления через Интернет. Администрирование осуществляется с автоматизированного рабочего места (APM), состоящего из компьютера под управлением операционной системы Windows и установленного на этом компьютере программного обеспечения «Gate-Vizit-Commander».

В данной Инструкции изложены основные сведения о модуле. Описание программного обеспечения «Gate-Vizit-Commander» приведено в Руководстве оператора, размещённого на сайте www.skd-gate.ru.

Внимание! Модуль подключается к локальной сети при помощи проводного интерфейса 10/100BASE-TX Ethernet.

Для соединения модуля с блоками управления используется интерфейс RS-485.



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Модуль удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ. Запрещается:
- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

4. ФУНКЦИИ

Совместная работа модуля с программным обеспечением APM «Gate-Vizit-Commander» обеспечивает удалённую реализацию следующих функций:

- Редактирование базы данных ключей блока управления (запись, чтение, стирание).
- Управление установками блока управления.
- Удаленное отпирание замка.
- Включение / выключение режима «Акцепт».
- Регулировка громкости дуплексной связи в блоке вызова.
- Считывание лог-файла из блока управления

5. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ



6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Модуль следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Для установки рекомендуется использовать монтажные боксы VIZIT.

Конструкция модуля предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.



- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм.
- Вставьте дюбели 6х40 (2) в отверстия.
- Закрепите модуль на стене двумя
- шурупами 4х40 (3). Примечание Любел
- Примечание. Дюбели и шурупы не входят в комплект поставки.

Установка модуля на стену



- (1) Бобышки на основании корпуса модуля.
- (2) DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм.
- (3) Пластина для фиксации на DIN-рейку.

Установка модуля на DIN-рейку

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Для монтажа следует использовать кабель UTP/CAT5e.
 Распиновка вилки кабеля приведена ниже в таблице и на рисунке:

Наименование цепи Номер контакта

Паліненевание цени	Tiemep Remaina
TX+	1
TX-	2
RX+	3
RX-	6

 1
 0
Ö

- Максимальная длина сегмента от модуля до сетевого коммутатора, не должна превышать 100 метров. При прокладке сегмента используйте целый отрезок кабеля.
- Минимальный радиус изгиба кабеля 8 диаметров кабеля.
- Кабель UTP должен располагаться на расстоянии не менее 12,5 см от силового кабеля и от источников электромагнитных помех, например, от люминесцентных ламп.
- Кабель UTP и электрические кабели должны пересекаться только под прямым углом.
- На всех участках линии используйте кабель одного и того же типа.

8. ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ



Примечания.

1. Перемычки RT в модуле и блоке управления должны быть установлены в положение ON.

2. Схемы соединений блока управления с различными моделями блоков вызова, блоками коммутации, замками и кнопками для выхода приведены в Инструкции по эксплуатации блока управления.

Схема соединений модуля с одним блоком управления



Примечания.

- 1. Модуль и блоки управления соединяются последовательно в линии интерфейса RS-485.
- 2. Допускается подключение к линии интерфейса RS-485 до 32 блоков управления.
- 3. Перемычки **RT** должны быть установлены в положение **ON** в крайних в линии интерфейса RS-485 устройствах. В промежуточных устройствах перемычка RT должна быть в положении **OFF**.
- 4. Каждому блоку управления, подключённому к модулю, должен быть присвоен уникальный адрес в диапазоне от **1** до **254** для обращения к нему АРМ. Значение заводской установки блока управления **1**.
- 5. Схемы соединений блока управления с различными моделями блоков вызова, блоками коммутации, замками и кнопками для выхода приведены в Инструкции по эксплуатации блока управления.

Схема соединений нескольких блоков управления с модулем

9. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ

Внимание! Настройку доступа и параметров модуля должен выполнять квалифицированный специалист.

Настройка модуля производится через веб-интерфейс.

Для выполнения процедуры настройки **в первый раз** необходимо соединить кросс-кабелем сетевые порты Ethernet модуля и компьютера, а также убедиться, что установлена перемычка J2 на плате модуля. Установленная перемычка J2 обеспечивает доступ в веб-интерфейс с использованием заводских установок (по умолчанию).

Требования к компьютеру: операционная система Windows 7, 8, 10 и установленный веб-браузер, например, Internet Explorer, Chrome, Opera, Yandex.

Необходимо, чтобы компьютер и модуль находились в одной подсети.

Установки модуля по умолчанию:

- IP-адрес: **192.168.1.200**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Имя пользователя (логин): admin
- Пароль: **vizit**

Для компьютера следует установить IP-адрес **192.168.1.xxx**, маску подсети **255.255.255.0 Примечание. xxx** – номер в диапазоне от 1 до 254, **кроме 200** (адрес модуля).

• Установка IP-адреса компьютера.

Примечание. Внешний вид окон и наименования настроек могут незначительно различаться в зависимости от версии операционной системы Windows. Описание установки IP-адреса для данной Инструкции выполнено на примере Windows 10.

- Откройте Панель управления компьютера.
- Выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом.
- В окне Центр управления сетями и общим доступом нажмите Ethernet:

辈 Центр управления сетями и обы	цим доступом	– 🗆 X
🔶 🔶 👻 🛧 🕎 « Все элеме	нты панели упра > Центр управления сет	гями и общим доступом 🗸 🗸 Поиск в п 🔎
Панель управления — домашняя страница	Просмотр основных сведений с Просмотр активных сетей	о сети и настройка подключений
Изменение параметров адаптера Изменить дополнительные параметры общего доступа	ASUS_WL-500 Частная сеть	Тип доступа: Интернет Подключения: 🕌 Ethernet
	Изменение сетевых параметров	
	Создание и настройка нового п Настройка широкополосного, маршрутизатора или точки дос	тодключения или сети коммутируемого или VPN-подключения либо настройка ступа.
	Устранение неполадок Диагностика и исправление пр неполадок.	юблем с сетью или получение сведений об устранении

- В окне Состояние – Ethernet нажмите Свойства:

🖗 Состояние - Ethernet	×
Общие	_
Подключение Интернет IPv4-подключение: Интернет IPv6-подключение: Без доступа к сети Состояние среды: Подключено Длительность: 00:08:53	-
Скорость: 100.0 Мбит/с Сведения	
Активность	-
Отправлено — 🛄 — Принято	
Байт: 1 126 385 580 751	
Свойства	
Закрыт	ъ

- В окне Ethernet: свойства дважды нажмите IP версии 4 (TCP/IPv4):

🖗 Ethernet: свойства	\times
Сеть Доступ	
Подключение через:	
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection	
Настроить	
 ✓ Клиент для сетей Microsoft ✓ Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Мi ✓ Планировщик пакетов QoS ✓ IP версии 4 (TCP/IPv4) IP версии 4 (TCP/IPv4) IP протокол мультиплексора сетевого адаптера (Mai ✓ Драйвер протокола LLDP (Майкрософт) ✓ IP версии 6 (TCP/IPv6) < > 	
Установить Удалить Свойства	
Описание Протокол TCP/IP. Стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями. ОК Отмена	3

 В окне Свойства: IP версии 4 (ТСР/IPv4) выберите пункт Использовать следующий IP-адрес и введите сетевые параметры, как показано на рисунке ниже (в данном примере установлен IP-адрес компьютера: 192.168.1.55):

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)	×
Общие	
Параметры IP можно назначать авто поддерживает эту возможность. В г параметры IP у сетевого администр	оматически, если сеть противном случае узнайте атора.
О Получить IP-адрес автоматиче	ски
Использовать следующий IP-а,	дрес:
IP-адрес:	192.168.1.55
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.1.55
 Получить адрес DNS-сервера а 	втоматически
• Использовать следующие адре	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при в	зыходе Дополнительно
	ОК Отмена

 Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК в диалоговых окнах Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4), Ethernet: свойства и закройте окно Состояние – Ethernet.

• Настройка модуля с помощью веб-интерфейса

- Откройте на компьютере браузер.
- Введите ір-адрес 192.168.1.200 (адрес по умолчанию) в строке браузера и нажмите кнопку Enter клавиатуры компьютера. Адрес может быть изменён в настройках модуля.
- Откроется страница авторизации:

SAFE NOME	Комфорт и Безопасность Вашего Дома домофоны видеодомофоны системы контроля доступа
ETI	НЕRNET МОДУЛЬ VEM-701
	Авторизация
	Логин
	admin
	Пароль
	•••••
	Войти

 В открывшемся окне введите логин admin и пароль vizit (логин и пароль могут быть изменены в настройках модуля) и нажмите кнопку Войти. На экране монитора открывается стартовая страница вебинтерфейса модуля:

SAFE HOME	Комфорт и Безопасность Вашего Дома домофоны видеодомофоны системы контроля доступа
	ЕТНЕRNЕТ МОДУЛЬ VEM-701
	Стартовая страница модуля
Настройка параметров авторизации Настройка параметров сети	
Настройка параметров работы	
Выход	

Внимание! Возможность повторного входа в веб-интерфейс зависит от положения перемычки J2 модуля и установки Включить параметры авторизации на странице Настройка параметров авторизации.

- Перемычка J2 удалена, галочка Включить параметры авторизации не установлена: вход в веб-интерфейс невозможен (режим максимальной защиты от несанкционированного доступа в локальной сети, рекомендуется для использования).
- Перемычка **J2** удалена, галочка **Включить параметры авторизации** установлена: вход в вебинтерфейс **возможен**, для входа используются логин и пароль, установленные пользователем.
- Перемычка J2 установлена, в этом случае состояние установки Включить параметры авторизации не имеет значения: вход в веб-интерфейс возможен, для входа используются IPадрес, логин и пароль по умолчанию (192.168.1.200, admin u vizit).

 Нажмите кнопку Настройка параметров авторизации. На экране монитора открывается страница настройки параметров авторизации:

SALFE HOME	Комфорт и Безопасность Вашего Дома домофоны видеодомофоны системы контроля доступа	
	Модуль Ethernet VEM-701	
Настройка параметров авторизации		
Настройка параметров авторизации	Введите новые параметры:	
Настройка параметров сети	Включить параметры авторизации Логин: admin	
Настройка параметров работы	Пароль: vizit	
Выход	Сохранить	

Включить параметры авторизации: установите галочку для установки пользовательских логина и пароля.

Поля Логин и Пароль: введите пользовательские логин и пароль. Поля доступны, если установлена галочка Включить параметры авторизации.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Примечание. В целях обеспечения безопасности и конфиденциальности рекомендуется использовать надежные пароли. Надёжный пароль должен содержать не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы.

 Нажмите кнопку Настройка параметров сети. На экране монитора открывается страница настройки параметров сети:

BALE HOME	Комфорт и Безопасность Вашего Дома домофоны видеодомофоны системы контроля доступа
	ЕТНЕRNЕТ МОДУЛЬ VEM-701
	Настройка параметров сети
Настройка параметров авторизации	Введите новые параметры:
Настройка параметров сети	Имя устройства: VEM701
Настройка параметров работы	Включить DHCP IP-адрес: 192.168.1.200
Выход	Маска подсети: 255.255.255.0
	Основной шлюз: 192.168.1.1
	Сохранить

Имя устройства: имя, которое используется для идентификации модуля в локальной сети. Для ввода имени следует использовать цифры и латинские буквы (до 20 символов).

Включить DHCP: включение / выключение функции DHCP, которая обеспечивает получение автоматических настроек сети от DHCP-сервера. Для включения установите галочку. При этом поля ввода **IP-адреса**, **Маски подсети** и **Основного шлюза** становятся неактивными и данные параметры будут получены автоматически от DHCP-сервера.

ІР-адрес: установка локального статического ІР-адреса. Доступна при выключенной функции **DHCP**.

Маска подсети: установка маски подсети. Доступна при выключенной функции **DHCP**. По умолчанию используется значение 255.255.255.0 (данный параметр изменять не рекомендуется).

Основной шлюз: установка IP-адреса основного шлюза. Доступна при выключенной функции DHCP.

Для сохранения изменений нажмите кнопку **Сохранить**. Для применения изменений следует выключить, а затем снова включить питание модуля.

 Нажмите кнопку Настройка параметров работы. На экране монитора открывается страница настройки параметров работы:

BILLE ANDRE	Комфорт и Тезопасность Вашего Дома домофоны видеодомофоны системы контроля доступа	
	ETHERNET МОДУЛЬ VEM-701	
Настройка параметров работы		
Настройка параметров авторизации	Введите новые параметры:	
Настройка параметров сети	Настройка сервера управления	
Настройка параметров работы	Номер VEM-701: 0001 IP-адрес сервера: 192.168.1.1	
Выход	Порт сервера: 5000	
	Настройка сервера обновления ПО	
	IP-адрес сервера: 192.168.1.139	
	Порт сервера: 5500	
	Сохранить	

Настройка сервера управления.

Номер VEM-701: 4-х значный цифровой номер, передаваемый в программное обеспечение **«Gate-VIZIT-Commander»**, для идентификации данного модуля. Не допускается ввод букв в данное поле.

IP-адрес сервера: установка **публичного статического IP-адреса** APM (компьютер с установленным программным обеспечением «Gate-VIZIT-Commander»).

Порт сервера: сетевой порт, обеспечивающий соединение программного обеспечения «Gate-VIZIT-Commander» и модуля.

Настройка сервера обновления ПО - настройка обновления программного обеспечения модуля через Интернет.

Примечание. В данной версии программного обеспечения модуля функция обновления через Интернет не реализована и будет обеспечена в дальнейшем. Реализована возможность обновления программного обеспечения на объекте с использованием блока сопряжения CU-14, подключённого к модулю и компьютеру, а также программы **VEM_Update**.

Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить.

- Для выхода из веб-интерфейса модуля нажмите кнопку **ВЫХОД**.

10. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДУЛЯ

В модуле предусмотрена возможность обновления программного обеспечения (ПО) на объекте.

Для обновления ПО используется программа **VEM_Update**. Программа **VEM_Update** размещена в разделе **ПРОДУКЦИЯ** (на странице описания модуля) следующих интернет-ресурсов VIZIT:

www.domofon.ru,www.domofon-vizit.ru,www.domofon-vizit.kiev.ua,www.vizit-group.com/ru/ .

Для обновления ПО выполните действия, указанные ниже.

- 1. Установите IP-адрес компьютера 192.168.1.xxx, маску подсети 255.255.255.0
- **Примечание. xxx** номер в диапазоне от 1 до 254, кроме 200 (адрес модуля). Процедура установки IP-адреса приведена в разделе **ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ**.
- 2. Выключите из сети блок управления, который обеспечивает питание модуля.
- 3. Снимите крышку модуля.
- 4. Замкните контакты вилки J1 на плате модуля. Для замыкания используйте перемычку / джампер RT.
- 5. Соедините кросс-кабелем сетевые порты Ethernet модуля и компьютера.
- 6. Включите в сеть блок управления, который обеспечивает питание модуля. Контролируйте свечение индикатора модуля.
- 7. Запустите программу VEM_Update.

VEM_Update_UDP		-	×
Шаг 1 IP Адрес 192.168.1.200			
UDP Порт 6234			
Co	единение		
Шаг 2			
Выбор файла прошивки .vzh		Выбор файла	
Выбран файл:			
)%		
Обновить	прошивку		

- 8. Нажмите кнопку Соединение.
- 9. Нажмите кнопку Выбор файла, выберите файл обновления и нажмите кнопку Обновить прошивку.

VEM_Update_UDP		-	×
Шаг 1			 _
IP Адрес 192.168.1.200			
UDP Порт 6234			
	Соединение		
Шаг 2			
Выбор файла прошивки .vzh		Выбор файла	
Выбран файл: D:\VEM-701\PIC32-I	EMZ_newWeb_10_100Mb_v110.v	zh	
	22%		
	Обновить прошивку		
Команда чтения версии бутлоадера от	правлена.		
Пришеп ответ. Микросхема для программирования -	PIC32MZ2048EFH064		
Устройство - VEM701			
Файл открыт успешно: Выполняется команда ERASE			
Команда ERASE отправлена.			
Команда ERASE выполнена			

В процессе обновления мигает индикатор модуля.

10.По окончании программирования индикатор светится постоянно и в программе выводится сообщение об успешном окончании обновления.

VEM_Update_UDP	-	×
Illar 1		
IP Адрес 192.168.1.200		
UDP Порт 6234		
Соединение		
IIIar 2		 _
Выбор файла прошивки .vzh	Выбор файла	
Выбран файл: D:\VEM-701\PIC32-EMZ_newWeb_10_100Mb_v110.vzh		
100%		
100% Обновить прошивку		
100% Обновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена.		
100% Обновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ.		
100% Обновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микросхема для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701		
100% Обновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микросхема для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701 Файл открыт успешно!		
100% Обновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микросхема для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701 Файл открыт услешно! Выполняется команда ERASE Команла ERASE сплоавлена		
100% Обновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микросхема для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701 Файл открыт успешно! Выполняется команда ERASE Команда ERASE отправлена. Пришел ответ.		
Собновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микросхема для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701 Фойоство - VEM701 Выполняется команда ERASE Команда ERASE отправлена. Пришел ответ. Команда ERASE выполнена		
Собновить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микросхема для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701 Файл открыт успешно! Выполняется команда ERASE Команда ERASE отправлена. Пришел ответ. Команда ERASE выполнена Программирование микросхемы выполнено УСПЕШНО!!! Восстановление панных произвелено!!!		
Собызвить прошивку Команда чтения версии бутлоадера отправлена. Пришел ответ. Микроссква для программирования - PIC32MZ2048EFH064 Устройство - VEM701 Файл открыт успешно! Выполняется команда ERASE Команда ERASE отправлена. Пришел ответ. Команда ERASE выполнена Программирование микросхемы выполнено УСПЕШНО!!! Восстановление данных произведено!!!		

11.Закройте программу и выключите из сети блок управления, который обеспечивает питание модуля.

12.Отключите компьютер от модуля, снимите перемычку с вилки **J1** и установите её на место.

Примечание. В случае сбоя при обновлении ПО, программа формирует сообщение об ошибке. Выключите из сети блок управления, проверьте установку перемычки **J1** модуля, надёжность соединения кросс-кабелем сетевых портов Ethernet модуля и компьютера. Повторите действия 6 – 12.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условия эксплуатации:	
Масса, кг , не более	0,2
Габаритные размеры, мм, не более - ширина - высота - глубина	75 135 35
Сетевой интерфейс	10/100BASE-TX
Максимальный потребляемый ток при напряжении питания 12 В, мА , не более	150
Диапазон напряжения питания, В	1218

Температура воздуха	– от +1°С до +40°С
Относительная влажность	– до 93% при 25°С