

Программное обеспечение «Администратор VIZIT-700» Версия 1.0

Руководство оператора



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	HAG	НАЧЕНИЕ	3
2.	ОБІ	ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.	CTF	уктурные схемы системы	4
4.	оп	ИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПО	6
	4.1	Строка МЕНЮ	6
	4.2	Строка «Текущие сообщения»	7
	4.3	Параметры идентификации блока вызова блока вызова	7
	4.4	Скачивание и передача настроек и базы данных	7
	4.5	Область «Конфигурация блока вызова (БВД)».	8
	4.6	Область «Настройки для квартир»	10
	4.7	Область «Формирование баз ключей»	11
	4.8	Область «Гостиничная нумерация»	12
	4.9	Область «Прочее»	13
	4.10	Область «Информационные сообщения».	13

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ПО **«Администратор VIZIT-700»** предназначено для работы с блоками вызова **VIZIT серии 700** через Интернет и является дополнением к ПО «VIZIT-Commander». ПО обеспечивает выполнение следующих действий:

- программирование всех настроек блока вызова, кроме установки PIN-кода блока вызова и записи МАСТЕР-ключей;
- оперативное изменение настроек для каждой квартиры (разрешение / запрет вызова, включение / выключение индивидуального кода, изменение индивидуального кода, включение / выключение сигнализации в квартиру при использовании ключа);
- создание и редактирование базы данных ключей абонентов;
- создание и редактирование базы данных квартир при использовании «гостиничной» нумерации;
- удалённое отпирание замка;
- скачивание из блока вызова базы данных;
- создание и редактирование информационных сообщений для последующей индикации этих сообщений на дисплее блока вызова;
- загрузка в блок вызова изменений базы данных.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Файл ПО «Администратор VIZIT-700» (в дальнейшем – ПО) размещён на странице описания серии 700 следующих Интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru, www.domofon.ru. Скачайте архив ПО и распакуйте его в указанный Вами каталог. ПО запускается двойным нажатием левой кнопки мыши на исполняемом файле Администратор VIZIT-700_vxxx.exe.
 Внимание! Для функционирования приложения необходимо, чтобы на компьютере было установлено ПО Java (версия не ниже 8). ПО можно скачать с сайта https://www.java.com.

- 2. Компьютер (АРМ) оператора Домофонной компании, на котором установлено ПО, должен быть подключён к Интернету с использованием **статического публичного IP-адреса**.
- 3. Доступ ПО к настройкам и базам данных блока вызова через Интернет возможно при использовании Ethernet модулей VEM-701 (см. далее раздел СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ). Каждый Ethernet модуль VEM-701 (в дальнейшем VEM) должен иметь <u>уникальный номер</u>, который устанавливается в его настройках. Диапазон номеров от 1 до 9999. Также, в настройках VEMa указывается статический публичный IP-адрес и Порт APMa оператора Домофонной компании (сервер управления). Если необходимо управлять только настройками и базами данных блоков вызова, тогда VEMы могут быть подключены к Интернету с использованием динамического IP-адреса. В случае использования серии 700 в составе <u>Системы «Ваш домофон ВИЗИТ»</u>, VEMы должны быть подключены к Интернету с использованием статического IP-адреса.

Внимание! Версия прошивки Ethernet модуля VEM-701 должна быть не ниже v.3xx. Текущая версия прошивки индицируется в веб-интерфейсе, на корпусе и печатной плате модуля. В случае, если текущая версия – v.1xx или 2xx, тогда скачайте файл прошивки v.3xx с одного из интернет-ресурсов VIZIT: www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua, www.vizit-group.com/ru/. Файл прошивки размещён в разделе ПРОДУКЦИЯ (на странице описания Ethernet модуля VEM-701). Обновите прошивку с помощью программы VEM_Update.

- 4. Все блоки вызова, подключённые к одному VEMy, объединяются в сеть по интерфейсу RS-485. Каждый блок вызова должен иметь <u>уникальный адрес</u> в сети. Первоначально, адрес в сети интерфейса RS-485 устанавливается в настройках блока вызова непосредственно на объекте. Допустимое количество блоков вызова в одной сети:
 - до 32, когда необходимо управлять только настройками и базами данных блоков вызова (возможный диапазон адресов в сети интерфейса RS-485 – 1 – 254);
 - до 4, при использовании блоков вызова в составе <u>Системы «Ваш домофон ВИЗИТ»</u> (адреса в сети интерфейса RS-485 должны быть <u>обязательно</u> в диапазоне 1 4).

Цепи A, B и GND линии интерфейса RS-485 выполняются кабелем **"витая пара пятой категории**" (см. раздел **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ** инструкций по эксплуатации блоков вызова серии 700). Провода цепей A и B должны находиться в<u>одной паре</u>. Цепь GND выполняется либо другой парой, либо экраном кабеля (при его наличии). **Не допускается ветвлений в линии интерфейса RS-485**. Блоки вызова должны соединяться витой парой последовательно друг за другом.

5. Для добавления ключей абонентов в базу данных, следует использовать Программатор микросхем памяти VIZIT-DM15. Программатор подключается к компьютеру через USB-порт.

3. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ



Рисунок 3.1 – Структурная схема системы для случая, когда необходимо управлять только настройками и базами данных блоков вызова



Рисунок 3.2 – Структурная схема для случая, когда блоки вызова серии 700 используются в составе Системы «Ваш домофон ВИЗИТ»

4. ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПО

После запуска ПО на экране монитора отображается главное окно:

администратор VIZIT-700 Версия ПО ∨102			- 🗆 X
			
Название NoFileName Номер VEN Конфигурация блока вызова (БВД)	I 1 Адрес RS485 1	Скачать из БВД Настройки для квартир	Передать в БВД Формирование баз ключей
 Включение общего кода Общий код 4230 Разрешение индивидуального кода "Квартирный" список Включить режим "Акцепт" Включить режим "Акцепт" 	Минимальный номер квартиры Максимальный номер квартиры Адрес RS485 Пароль для входа в настройки	0 Квартиры 199 Скачать из БВД 1 1234 Передать в БВД	Ключи Скачать из БВД Передать в БВД
• Выкчать синал в квартиры тип замка Электромагнитный •	Период сброса БВД Громкость БВД Связь с абон. устройством Служебные сигналы Связь со смартфоном	24 т Гостиничная нумерация Список Список 5 т Скачать из БВД 5 т Передать в БВД	Прочее Передать время Открыть замок Сброс БВД
 Вкл. прослушивания через IP-камеру Вкл. разговора через IP-камеру Показывать сообщения Показывать номер дома 123456 Номер консьержа 	Интенсивность подсветки Дежурный режим WLED IR Режим связи WLED IR	4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • 4 • Bepcus ПО БВД740 - v0	
Скачать из БВД	Передать в БВД	Версия ПО БУД730 - v0	

4.1 Строка МЕНЮ

- Кнопка Ш: нажмите кнопку для создания нового файла настроек и базы данных блока вызова. При нажатии кнопки все значения настроек устанавливаются по умолчанию.
- Кнопка 😕: нажмите кнопку для открытия файла настроек и базы данных блока вызова, укажите путь и откройте нужный файл.
- Кнопка 时 : нажмите кнопку и сохраните изменения в файле.
- Кнопка Ш: при нажатии кнопки открывается окно, в котором отображается состояние подключения VEMoв к ПО.

Подключения к устройства	×		
Номер VEM701	Пароль	Статус подключения	
7	vizit	Устройство подключено	
			Добавить
			Изменить
			Удалить
			20/01/17
			закрыть

- Первоначально список VEMoв будет пуст. Для каждого из VEMoв нужно создать соответствующую запись / строку в списке. Для этого, нажмите кнопку **Добавить**. В открывшемся окне введите и подтвердите номер VEMa. Затем, в другом окне, введите и подтвердите пароль доступа к этому VEMy. Указанные номер и пароль должны совпадать с номером и паролем, установленными при настройке VEMa. После ввода пароля появится строка, индицирующая номер, пароль VEMa и статус подключения – VEM подключён или отключен.
- При необходимости изменения пароля VEMa, выберите соответствующую строку и нажмите кнопку Изменить. В открывшемся окне введите и подтвердите новый пароль VEMa.
- Для удаления записи, выберите соответствующую строку и нажмите кнопку Удалить.
- Закройте окно после завершения проверки статуса подключения и редактирования параметров VEMoв.
- Кнопка 🥮 : при нажатии кнопки открывается окно, в котором необходимо указать номер порта компьютера, через который будет устанавливаться соединение VEMa с ПО.



Указанный порт должен совпадать с номерами портов, предварительно установленными в настройке сервера управления VEMoв, подключаемых к данному ПО. Номер порта по умолчанию – **5000**.

• Кнопка 🛄 : нажмите кнопку для выхода из ПО.

4.2 Строка «Текущие сообщения».

В этой строке выводятся сообщения о ходе выполнения действий.

4.3 Параметры идентификации блока вызова блока вызова.

- Поле *Название*: файл настроек и базы данных блока вызова предлагается сохранить с именем, указанным в этом поле. Поэтому, в данном поле рекомендуется указывать реальный адрес дома, номер подъезда, в котором устанавливается VEM, а также адрес блока вызова в интерфейсе RS-485. В дальнейшем, указание реального адреса позволит легче ориентироваться в созданных базах. Пример: Соколиная д38 п1 №1.
- Поле *Номер VEM*: укажите номер VEMa, к которому подключён блок вызова. Указанный номер должен совпадать с номером, присвоенным соответствующему VEMy в его настройках.
- Поле *Адрес RS485*: укажите адрес блока вызова в сети интерфейса RS-485. Указанный адрес должен совпадать с адресом, предварительно установленным в настройках блока вызова.

4.4 Скачивание и передача настроек и базы данных.

• Кнопка Скачать из БВД.

Возможно два случая.

- 1) Необходимо скачать настройки и базу данных, созданных с клавиатуры блока вызова, непосредственно на объекте. Файл настроек и базы данных отсутствует на компьютере.
- 2) Необходимо скачать настройки и базу данных из блока вызова, для которого уже был создан файл.

В первом случае, создайте файл, укажите параметры идентификации блока вызова. Нажмите кнопку *Скачать из БВД*. Контролируйте состояние скачивания в строке **Текущие сообщения**. После завершения скачивания, при необходимости, внесите в файл изменения и сохраните его на компьютере.

Во втором случае, откройте файл нужного блока вызова и нажмите кнопку *Скачать из БВД*. Контролируйте состояние скачивания в строке **Текущие сообщения**. После завершения скачивания, при необходимости, внесите в файл изменения и сохраните его на компьютере.

 Кнопка Передать в БВД: откройте файл нужного блока вызова и нажмите кнопку Передать в БВД для передачи настроек и базы данных в блок вызова. Контролируйте состояние передачи в строке Текущие сообщения.

4.5 Область «Конфигурация блока вызова (БВД)».

В данной области можно изменять общие настройки блока вызова.

- Чекбокс **Включить общий код**: при установленной «галочке» разрешено использование общего кода отпирания замка, при снятой «галочке» устанавливается запрет на использование общего кода.
- Поле Общий код: изменение 4-х значного общего кода отпирания замка.
- Чекбокс *Разрешение индивидуального кода*: при снятой «галочке» устанавливается общий запрет на использование индивидуальных кодов. При установленной «галочке», использование индивидуальных кодов отпирания замка разрешено.
- Чекбокс **«Кеартирный» список**: выбор способа хранения кодов ключей. При установленной «галочке», коды ключей хранятся в привязке к номерам квартир – «квартирный» список, при снятии «галочки» устанавливается «сплошной» список, без привязки к номерам квартир.
- Чекбокс Включить режим «Акцепт»: режим «Акцепт» включается, если установлена «галочка». Тогда запись ключа в память блока вызова производится по «сплошному» списку автоматически, при его прикладывании к считывателю блока вызова. В ключах VIZIT-RF3.x должна быть предварительно выполнена привязка к PIN-коду блока вызова (если значение PIN-кода отличается от 0000 0000).
- Чекбокс Включить сигналы в квартиры: при установленной «галочке» разрешается сигнализация (короткий звуковой сигнал) в абонентские устройства при использовании индивидуальных кодов и ключей. В этом случае, сигнализация в абонентское устройство <u>определённой квартиры</u> будет производиться при соблюдении следующих условий:
 - ключи для этой квартиры хранятся по «квартирному» списку;
 - разрешена сигнализация для этой квартиры.

При снятии «галочки» устанавливается <u>общий</u> запрет сигнализации в абонентские устройства, независимо от установки для определённой квартиры.

- Поле Тип замка: изменение типа замка электромагнитный или электромеханический. Настройка определяет логику работы замка: электромагнитный замок открывается при снятии напряжения питания, электромеханический замок открывается при подаче напряжения питания.
- Чекбокс Голосовые сообщения: при снятии «галочки» голосовые сообщения о режимах работы блока вызова заменяются звуковыми сигналами.
- Чекбокс *Гостиничная нумерация квартир*: установите «галочку», если нумерация квартир не сплошная и соответствует «гостиничной» (например, № 1534 15 этаж, 34 квартира). В этом случае, необходимо дополнительно заполнить список соответствия номеров в области **Гостиничная** нумерация.
- Поле Время открытого состояния замка: выберите нужное значение от 1 до 20 секунд.
- Поле Приоритет: в случае монтажа в подъезде нескольких блоков вызова (до 4-х), выберите приоритет для каждого блока. 1 высший приоритет, затем, соответственно, 2, 3, 4.
 Примечание. Установка необходима для определения очерёдности вызова абонентов, в случае одновременного набора номеров квартир на двух и более блоках вызова. Сначала будет установлена связь с квартирой, набранной с блока вызова с более высоким приоритетом. В это время блок вызова с более низким приоритетом будет находиться в режиме ожидания и формировать звуковые сигналы занятости линии связи. После освобождения линии, блок вызова автоматически установит связь с набранной квартирой.
- Поле Время до начала вызова: выберите нужное значение от 2 до 6 секунд.
- Чекбокс Вкл. прослушивания через IP-камеру: снимите «галочку», при необходимости выключения возможности прослушивания обстановки перед блоком вызова. Прослушивание возможно при подключении к IP-камере в браузере Internet Explorer.
- Чекбокс Вкл. разговора через IP-камеру: снимите «галочку», при необходимости выключения возможности передачи речевых сообщений на громкоговоритель блока вызова. Передача речевых сообщений возможна при подключении к IP-камере в браузере Internet Explorer.
 Примечание. Прослушивание и передача речевых сообщений возможны только в случае, если блок вызова находится в <u>дежурном режиме</u>. В режиме связи с абонентом данные опции недоступны. Если одновременно включены прослушивание и передача речевых сообщений, тогда в дежурном режиме возможна двусторонняя связь между удалённым пользователем и посетителем.

- Чекбокс Показывать сообщения: установите «галочку» при необходимости индикации информационных сообщений на дисплее блока вызова (см. далее описание области Информационные сообщения).
- Чекбокс *Показывать номер дома*: снимите «галочку», если нет необходимости индицировать номер дома на дисплее блока вызова в дежурном режиме. Данная установка неактивна, если установлена «гостиничная» нумерация квартир.
- Поле *Показывать номер дома*: введите номер дома. Допускается использовать цифры и буквы, не более 6 символов. Например: 238А или 238/2. Данная установка неактивна, если установлена «гостиничная» нумерация квартир.
- Поле Номер Консьержа: введите номер, который будет использоваться для вызова консьержа.
- Поле *Период сброса БВД*: выберите желаемое значение периода сброса от 1 до 24 часов. Блок вызова перезагружается через установленный интервал времени. Процедура перезагрузки производится, когда блок вызова находится в дежурном режиме.
- Поле *Минимальный номер квартиры*: введите минимальный номер квартиры в подъезде.
 - В случае включения «гостиничной» нумерации квартир, рекомендуется выполнить следующие действия:
 - нажмите кнопку *Список* в области **Гостиничная нумерация**;
 - заполните Список соответствия гостиничных номеров (см. описание области Гостиничная нумерация);
 - введите минимальный номер из столбца «На коммутаторе» списка соответствия гостиничных номеров в поле Минимальный номер квартиры.
- Поле Максимальный номер квартиры: введите максимальный номер квартиры в подъезде.
 В случае включения «гостиничной» нумерации квартир, рекомендуется выполнить следующие действия:
 - нажмите кнопку Список в области Гостиничная нумерация;
 - заполните Список соответствия гостиничных номеров (см. описание области Гостиничная нумерация);
 - введите максимальный номер из столбца «На коммутаторе» списка соответствия гостиничных номеров в поле Максимальный номер квартиры.
- Поле *Адрес RS485*: при необходимости, измените адрес блока вызова в сети интерфейса RS-485.
- Область Громкость БВД.
 - Поле Связь с абон. устройством: выберите желаемый уровень громкости блока вызова (от 1 до 9) в режиме связи с квартирными абонентскими устройствами.
 - Поле Служебные сигналы: выберите желаемый уровень громкости служебных сигналов (от 1 до 9) блока вызова.
 - Поле Связь со смартфрном: выберите желаемый уровень громкости блока вызова (от 1 до 9) в режиме связи со смартфонами абонентов Системы «Ваш домофон ВИЗИТ».
- Область Интенсивность подсветки.
 - Поле Дежурный режим WLED: выберите желаемый уровень интенсивности подсветки светодиодами белого свечения (от 1 до 9) в дежурном режиме.
 - Поле Дежурный режим IR: выберите желаемый уровень интенсивности подсветки светодиодом инфракрасного свечения (от 1 до 9) в дежурном режиме.
 - Поле *Режим связи WLED*: выберите желаемый уровень интенсивности подсветки светодиодами белого свечения (от 1 до 9) в режиме связи «пользователь – абонент».
 - Поле *Режим связи IR*: выберите желаемый уровень интенсивности подсветки светодиодом инфракрасного свечения (от 1 до 9) в режиме связи «пользователь – абонент».
- Кнопка *Скачать из БВД*: нажмите кнопку для скачивания из блока вызова существующих настроек блока вызова.
- Кнопка Передать в БВД: нажмите кнопку для передачи настроек в блок вызова.

4.6 Область «Настройки для квартир».

• Кнопка Квартиры.

При нажатии кнопки открывается окно:

Квартиры						×
Квартира	Вызов	Сигнал	Вкл. код	Инд. код		Квартира
0	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
1	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
2	Разрешен	Разрешен	Разрешен			Вызов разрешен
3	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
4	Разрешен	Разрешен	Разрешен			Сигнал разрешен
5	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
6	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
7	Разрешен	Разрешен	Разрешен			Разрешить перехват вызова консьержем
8	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
9	Разрешен	Разрешен	Разрешен			Инливилуальный кол
10	Разрешен	Разрешен	Разрешен			индивидуальный код
11	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
12	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
13	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
14	Разрешен	Разрешен	Разрешен			Записать
15	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
16	Разрешен	Разрешен	Разрешен			
17	Разрешен	Разрешен	Разрешен		۳	

В окне индицируется список квартир и значения установок для каждой квартиры. Диапазон номеров квартир находится между минимальным и максимальным номерами квартир, установленными в **Области конфигурации БВД**.

- Для изменения установок выберите из списка определённую квартиру. В области *Квартира* снимите или установите «галочки» нужных установок для этой квартиры. При необходимости, введите индивидуальный код в поле *Индивидуальный код*.
- Для подтверждения изменений нажмите кнопку Записать.
- Аналогично, редактируйте установки для остальных квартир.
- После завершения редактирования установок закройте окно.

Для правильного отображения номеров квартир в случае установки «гостиничной» адресации, необходимо сначала заполнить список соответствия гостиничных номеров в области **Гостиничная** нумерация. Порядок действий при заполнении списка приведен в описании области **Гостиничная** нумерация.

- Кнопка Скачать из БВД: нажмите кнопку для скачивания из блока вызова существующих настроек для квартир.
- Кнопка Передать в БВД: нажмите кнопку для передачи настроек в блок вызова.

4.7 Область «Формирование баз ключей».

Внимание! Для добавления ключей абонентов в базу данных, следует использовать Программатор микросхем памяти VIZIT-DM15. Программатор подключается к компьютеру через USB-порт.

В случае необходимости редактирования существующей базы, предварительно откройте нужный файл или скачайте базу ключей из блока вызова.

В случае создания новой базы нажмите кнопку 🛄.

• Кнопка *Ключи*.

При нажатии кнопки открывается окно:

Формирование баз ключей с использованием	программатора VIZIT-D	M15	×			
Тип ключа Квартирный список 💌 Номер квартиры 0 💌 Автомат. привязка ключа к PIN-коду	Порядковый номер	Код ключа				
Записать ключ Удалить ключ						
РIN код БВД 0000000						
Выполнить привязку ключа						
Текущие	сообщения					

В случае загрузки существующей базы появляется список, содержащий порядковые номера и коды ключей. В случае создания нового файла, список будет пуст.

- В поле Тип ключа выберите одну из опций:
 - ✓ Квартирный список ключи заносятся в базу с привязкой к номеру квартиры;
 - ✓ Сплошной список ключи заносятся в базу без привязки к номеру квартиры;
 - ✓ Режим «Акцепт» в этом режиме возможно выполнить привязку ключей к PIN-коду блока вызова без занесения их в базу;
 - ✓ Сервисный ключ занесение в базу ключей обслуживающего персонала, с помощью которых возможен вход в установки блока вызова без набора пароля.

Примечание. В списке индицируются только те ключи, которые были занесены в базу в соответствии с выбранной опцией.

- В случае выбора квартирного списка, введите номер поле Номер квартиры.
- При необходимости, установите «галочку» Автоматическая привязка ключей к PIN-коду. В этом случае, при нажатии кнопки Записать ключ, в ключи будет записываться информация о PIN-коде блока вызова.
- В поле *PIN код БВД* введите PIN-код, к которому будут привязываться ключи.
- Нажмите кнопку Записать ключ, наименование кнопки меняется на Остановить запись.
 Прикладывайте ключи к считывателю Программатора VIZIT-DM15. Порядковые номера и коды ключей добавляются в список. По окончании занесения нужного количества ключей, нажмите кнопку Остановить запись.
- Для удаления ключа выберите нужный ключ из списка и нажмите кнопку Удалить ключ.
 Открывается диалоговое окно с полем, в котором индицируется код выбранного ключа.
 Подтвердите удаление указанного ключа или введите в поле другой код и подтвердите удаление.
- В строке Текущие сообщения индицируются сообщения о ходе выполнения действий.
- После завершения редактирования базы ключей закройте окно.
- Кнопка Скачать из БВД: нажмите кнопку для скачивания из блока вызова базы ключей.
- Кнопка Передать в БВД: нажмите кнопку для передачи базы ключей в блок вызова.

4.8 Область «Гостиничная нумерация».

Область «Гостиничная нумерация» становится активной, если установлена «галочка» *Гостиничная нумерация квартир* в области «Конфигурация блока вызова (БВД)».

• Кнопка Список.

При нажатии кнопки открывается окно:

Гостиничный номер	На коммутаторе	Автоматическое заполнение номеров квартир
		Диапазон номеров, определяемых блоком коммутации
		Начальный 0
		Конечный О
		Автоматическое заполнение от квартиры с номером
		Гостиничный номер 0
		Заполнить

Окно содержит:

- ✓ список соответствия набираемых с клавиатуры блока вызова «гостиничных» номеров квартир, номерам, передаваемым в блоки коммутации;
- ✓ область ввода параметров для автоматического заполнения списка.

Первоначально список пуст.

 В соответствующие поля области Диапазон номеров, определяемых блоком коммутации введите начальный и конечный номера начального диапазона, в котором «гостиничные» номера следуют подряд.

Примечание. Номер, определяемый блоком коммутации – это номер, в соответствии с которым блок коммутации подключает определённое абонентское устройство к линии связи домофона. Порядок подключения абонентских устройств к блокам коммутации приведен в инструкциях по эксплуатации соответствующих блоков коммутации.

- В поле *Гостиничный номер* введите номер, при наборе которого к линии связи домофона подключится абонентское устройство, подключённое к блоку коммутации в соответствии с номером, введённым в поле *Начальный*.
- Нажмите кнопку **Заполнить**. Список соответствия заполняется в соответствии с данными, введенными в области **Автоматическое заполнение номеров квартир**.
- Для заполнения следующего диапазона номеров, аналогично введите начальный и конечный номера диапазона, нажмите кнопку Заполнить и т.д.
- В случае необходимости удаления записи / строки из списка соответствия, выделите нужную строку, удалите номер из поля *Гостиничный номер* и нажмите кнопку *Заполнить*. Строка будет удалена.
- После завершения заполнения списка закройте окно.

4.9 Область «Прочее».

- Кнопка **Передать время**: откройте файл настроек и базы данных блока вызова и нажмите кнопку **Передать время**. Контролируйте состояние передачи в строке **Текущие сообщения**.
- Кнопка Открыть замок: нажмите кнопку для удалённого отпирания замка. Наименование кнопки меняется на Закрыть замок. Замок будет находиться в открытом состоянии, пока не будет нажата кнопка Закрыть замок.
- Кнопка Сброс БВД: нажмите кнопку при необходимости перезагрузки блока вызова.

4.10 Область «Информационные сообщения».

В области «Информационные сообщения» находятся две кнопки – *Текст в деж. режиме* и *Текст по кнопке INFO*. При нажатии кнопок открывается окно для ввода информационного сообщения:

Отображение сообщения на экране блока вызова							
Поле для ввода текста информационных сообщений							
Время начала события: 20.08.2021 💿 20:20 Сохранить			Сохранить				
Время окончания события:	20.08.2021	20:20	Отправить в БВД				

- Введите текст сообщения в соответствующее поле. Допускается ввод 168 символов с учётом пробелов (8 строк, 21 символ в строке). Текст отображается в окне Отображение сообщения на оисплее блока вызова. Положение текста в окне соответствует его положению на дисплее. При необходимости изменения положения текста, перемещайте фрагменты текста нажатиями клавиши Пробел клавиатуры компьютера.
- Введите в соответствующие поля дату и время начала и окончания индикации сообщения на дисплее блока вызова.
- Нажмите кнопку Сохранить для сохранения сообщения в файле настроек и базы данных.
- Нажмите кнопку Отправить в БВД для отправки сообщения в блок вызова. Окно закрывается. Контролируйте выполнение передачи в строке Текущие сообщения.

Примечание. Кнопка INFO – это кнопка 🔃 в блоке вызова БВД-740FCBE. В блоке вызова БВД-733FCBE данная кнопка отсутствует.