

GSM МОДУЛЬ VSM-792

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
4. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ	5
5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ	6
7. СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ	7
8. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ	7
8.1. Настройка модуля с помощью ПО "VSM-StartUP"	7
8.1.1. Заполнение таблицы абонентов объекта	7
8.1.2. Дополнительные настройки модуля	8
8.1.3. Запись настроек, таблицы абонентов в модуль	9
8.1.4. Оперативное изменение настроек модуля	10
8.2. Настройка модуля с помощью ПО "Администратор VSM"	11
8.2.1 Заполнение таблицы абонентов объекта	11
8.2.2. Дополнительные настройки модуля	13
8.2.3. Запись настроек, таблицы абонентов в модуль	14
8.2.4. Оперативное изменение настроек модуля	15
8.2.5. Удаленное администрирование с помощью ПО «Администратор VSM»	15
8.3. Активация лицензий	17
9. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	18
9.1. Обновление ПО модуля непосредственно на объекте	18
9.2. Удалённое обновление ПО модуля	19
9.3. Удалённое обновление ПО блоков, подключённых к модулю по интерфейсу RS-485	20
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	21

.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

GSM модуль VSM-792 (в дальнейшем – модуль) предназначен для использования в составе домофонов или видеодомофонов VIZIT, совместно с блоками управления БУД-485М(-485P,-585,-730), КТМ685(685P,608P), блоками вызова серии 700, блоками коммутации БК-502.

Модуль используется:

- для дублирования вызова с домофона на мобильный телефон абонента;
- для удалённого обновления программного обеспечения блоков БУД-485М, КТМ685(685Р,608Р), БВД серии 700, БУД-730, БК-502;
- для удалённого администрирования настроек, базы ключей и индивидуальных кодов перечисленных выше блоков через Интернет.

Удалённое администрирование указанных блоков (требуется приобретение лицензии) осуществляется с автоматизированного рабочего места (АРМ, сервера управления), состоящего из компьютера под управлением операционной системы Windows и установленного на этом компьютере программного обеспечения (в дальнейшем – ПО) «VIZIT-Commander» и ПО «Администратор VIZIT-700».

Внимание! Модуль подключается к GSM (GPRS, 2G) сети мобильного оператора в случае установки в него действующих SIM-карт этого оператора. При установке 2х SIM-карт обеспечивается одновременный вызов двух телефонов абонентов вызываемой квартиры.

Удаленное администрирование выполняется по сети мобильного интернета 2G.

Начальная настройка VSM-792 выполняется программой **«Администратор VSM»** при подключении к компьютеру. Изменение настроек можно выполнять удаленно, программой **«Администратор VSM»** (для удаленного администрирования требуется приобретение лицензии).

Для соединения модуля с блоками управления используется интерфейс RS-485.



Пример функциональной схемы организации вызова мобильных телефонов абонентов и удалённого администрирования системы



Пример функциональной схемы организации удалённого администрирования

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



GSM модуль **VSM-792**



Антенна GSM Паспорт

Кабель для подключения к блоку управления БУД-485М(МР)

x 2

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

x 1

Модуль удовлетворяет всем требованиям безопасности. Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

4. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА И ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ





3

4 \bigcirc \bigcirc Ο Ο (+)Ó Ó $|---\rangle$ Fo 2 ۲ SIM800 SIM800 1 1 H GND (X)BUD/BK SND1 (\mathbf{X}) BTL SND2 \otimes 5 +15V \otimes PRG GND TRR 6 ... (+)8 GND (\times) F2 7 UD/BK SND1 F3 SND2 SA1 N +15V RT/OFF ⊅ 9 ... ω (10) RS-485 (X)GND USB $\left| \left(\times \right) \right|$ +VSM-792 Ο Ο \bigcirc \bigcirc

Модуль со снятой верхней крышкой

- (1) Отверстия для крепления на стену
- (2) Кронштейн для крепления на DINрейку
- (3) Печатная плата модуля

- (1) GSM субмодули №1 и №2
- (2) Гнездо подключения GSM антенны
- (3) SIM-карты мобильного оператора (формат "mini").
- (4) Светодиоды индикации режима работы GSM субмодулей
- (5) Перемычка WORK/BTL/PRG. Должна быть установлена в положение BTL при обновлении программного обеспечения модуля непосредственно на объекте (см. раздел ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ).

В рабочем режиме и при удаленном обновлении перемычка быть установлена в положение **WORK**.

- (6) Вилка **UART** (резерв)
- (7) DIP-переключатель режимов (используется при тестировании)
- (8) Клеммы для подключения цепей питания и звука между блоком управления и модулем. Для подключения к блокам управления или коммутации используются кабели из комплекта поставки модуля. Соответствие цепей указано в схемах соединений, приведенных в разделах СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ инструкций по эксплуатации соответствующих блоков.
- (9) Перемычка RT/OFF. Предназначена для согласования волнового сопротивления линии интерфейса RS-485. Устанавливается в положение RT, если модуль является крайним устройством в цепи интерфейса RS-485.
- (10) Клеммы для подключения к линии интерфейса RS-485. Соединяются с обноименными клеммами блока управления БУД-485М(Р).
- (11) Гнездо (microUSB) подключения к компьютеру для начальной инициализации, обновления прошивки.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Модуль следует устанавливать в отапливаемом помещении, в месте обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. При установке в местах общего пользования рекомендуется использовать монтажные боксы VIZIT.

В этом случае (для обеспечения GSM связи) монтажный бокс необходимо доработать - установить внешние антенны (для GPRS GSM модуля, в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно) и подключить их к антенным гнездам GSM субмодулей вместо внутренних антенн.

При использовании герметичных монтажных боксов возможна установка модуля вне помещения под навесом.

Конструкция модуля предусматривает его установку на DIN-рейку и на стену.



- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм.
- Вставьте дюбели 6х30 (2) в отверстия.
- Закрепите модуль на стене двумя шурупами 3.5х25 (3).

Дюбели и шурупы не входят в комплект принадлежностей

Рисунок 1 - Установка модуля на стену



- (1) Бобышки на основании корпуса модуля
- (2) DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
- (3) Пластина для фиксации на DIN-рейку

Рисунок 2 - Установка модуля на DIN-рейку

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ

Рекомендации по подключению к мобильной сети оператора.

При выборе оператора мобильной сети, пакета GSM услуг для использования в модуле VSM-792 необходимо учитывать следующее:

1. Сеть оператора должна поддерживать работу в стандарте мобильной связи 2G (оператор ТЕЛЕ 2 не поддерживает стандарт 2G в Москве и Московской области).

2. Для полноценной работы модуля необходимо использовать 2 SIM-карты оператора (для 2х субмодулей). В этом случае реализуется одновременный вызов двух мобильных телефонов и стационарное устройство абонента. При использовании одной SIM-карты обеспечивается вызов одного мобильного телефона и стационарного устройства абонента.

3. Модуль обеспечивает подключение до 4х мобильных телефонов абонента, которые вызываются попарно.

4. Вызов первой пары мобильных телефонов выполняется в течение 25 секунд. При отсутствии ответа, вызов первой пары телефонов прекращается и формируется вызов 2й пары телефонов. Вызов стационарного абонентского устройства продолжается.

5. В случае, если мобильный телефон абонента выключен, находится вне зоны покрытия сети или абонент отклоняет вызов, оператор формирует соответствующее сообщение, которое слышит посетитель. Модуль блокирует вызов этого телефона на 2 минуты, и при повторном наборе посетителем (в течение этого времени) тойже квартиры, вызов на этот телефон не выполняется.

Примечание. Сеть оператора BEELINE имеет особенности работы автоответчика. Когда телефон абонента выключен или вызов отклонен - голосовое сообщение автоответчика в блоке вызова не воспроизводится.

6. При использовании в модуле одной SIM-карты, последняя должна устанавливаться в субмодуль №1.

Рекомендации по подключению к линии интерфейса RS-485.

ВНИМАНИЕ! Цепи A, B и GND выполняются кабелем "витая пара пятой категории". Провода цепей A и B должны находиться в одной паре. Цепь GND выполняется либо другой парой, либо экраном кабеля (при его наличии). Не допускается ветвлений в линии интерфейса RS-485. Устройства должны соединяться витой парой последовательно друг за другом.

7. СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

Примеры схем соединений приведены в инструкциях по эксплуатации блоков, с которыми соединяется модуль. Подключение цепей питания и звука, линии RS-485 выполняются согласно схемам, приведенным для модуля VEM-701.

8. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ

Внимание! Настройку доступа и параметров модуля должен выполнять квалифицированный специалист.

Начальная настройка модуля VSM-792 осуществляется с помощью программного обеспечения VSM-StartUP или VSM-Administrator. Сначала нужно подготовить и сохранить в файле «дамп памяти» объекта, затем (подключив модуль к компьютеру) записать созданный файл дампа в память модуля.

8.1. Настройка модуля с помощью ПО VSM-StartUP

8.1.1. Заполните таблицу абонентов объекта, для которого готовится данный модуль.

8.1.1.1. Запустите программу VSM-StartUP. Во вкладке «Файл», выберите пункт «Создать»:

29 VSM-Startup		×
Файл Правка USB Лицензия Справка Создать Открыть Сохранить Телефоны Лополнительные настройки Пицензия		

8.1.1.2. В окнах «Начальная квартира» и «Конечная квартира» задайте номера первой и последней квартиры в подъезде:

19 VSM-Startup	1 1	×
Файл Правка USB Лицензия Справка		
Е С С С С С С С С С С С С С С С С С С С		
Телефоны Дополнительные настройки Лицензия		

В рабочем окне будет выведена таблица квартир заданного диапазона номеров.

8.1.1.3. Во вкладке «Правка», выберите пункт «Изменить адрес объекта». Во всплывающем окне введите адрес объекта, где будет установлен данный VSM-792. Нажмите кнопку Ok:

🖳 Введите адрес объекта	<u></u>		×
г. Тула, ул. Ивана Бунина 2, 4 подъезд	Ок	Отме	на

8.1.1.4. В таблице программы, для необходимых квартир, в соответствующих столбцах **введите номера телефонов** (10 цифр, без кода страны, например, 9166934567).

8.1.1.5. Если планируется использование 2х SIM-карт – в течение **первых 25 секунд** будет выполняться вызов по номерам телефонов №1 и №2 соответствующей квартиры. При отсутствии ответа **через 25 секунд** будет сформирован вызов на номера телефонов №3 и №4 вызываемой квартиры. На стационарное абонентское устройство этой квартиры вызов подается в течение всего времени вызова.

При использовании одной SIM-карты (должна быть установлена в субмодуль 1) – в течение первых 25 секунд будет выполняться вызов по номеру мобильного телефона №1 соответствующей квартиры. При отсутствии ответа через 25 секунд будет сформирован вызов на номер мобильного телефона №3 вызываемой квартиры. На стационарное абонентское устройство этой квартиры вызов подается в течение всего времени вызова.

Данный момент необходимо учитывать при заполнении таблицы телефонов квартир:

ачальная кварти	пра-020 Конечна	я квартира-040			
елефоны Допо	олнительн <mark>ые настр</mark> о	йки Лицензия			
Адрес: г. Тул	а, ул. Ивана Бун	нина 2, 4 подъез	д		
Номер квартиры	Телефон №1	Телефон №2	Телефон №3	Телефон №4	Разрешение вызова
20	1234567890		1234567890		
21					
22	0123456789		20		
23					
24	1115556668				
25	1234512345	1234567890			
26			75		
27					
28					
				1	

8.1.2. Откройте закладку «Дополнительные настройки» и измените необходимые:

🔗 VSM-StartUP					2 <u>-</u> 1	×
Файл Правка USB Ли	цензия Справка					
E 🛅 늘 💾						
Начальная квартира-020 Кон	ечная квартира-040					
Телефоны Дополнительные на	стройки Лицензия					
Мастер телефон (10 цифр)	(
Телефон ОП №1 (10 цифр)	(
Телефон ОП №2 (10 цифр)	(
Телефон консьержа (10 цифр)	()					
Код страны (4 цифры) н	+					
Номер VSM (09999)						
IP адрес сервера ПО	255,255,255,255	Порт	65535			
IP адрес сервера обновления	255,255,255,255	Порт	65535			
Мобильный оператор	Билайн 🗸					
Точка доступа (APN)	internet.beeline.ru					
Имя пользователя	beeline					
Пароль пользователя	beeline					
Считать настройки	Записать настройк	и				
	1					

8.1.2.1. Если нет необходимости управлять модулем удаленно, то в закладке «Дополнительные настройки» необходимо указать только код страны.

8.1.2.2. **Мастер-телефон** применяется для возможности включения/выключения режима удаленного администрирования (для удаленной работы ПО «Администратор VSM», «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700») и режима удаленного обновления прошивок (для работы ПО «VSM Update»). При этом в модуле включается/выключается мобильный интернет для SIM-карты 1. Включение/выключение режимов выполняются следующим образом:

- с «мастер-телефона» выполняется набор номера SIM-карты 1 модуля. При совпадении номера вызывающего телефона с записанным в модуле номером «мастер-телефона» - модуль имитирует снятие трубки;

- нажатие на «мастер-телефоне» комбинации кнопок **1 #** инициирует включение модулем мобильного интернета и и работу с ПО «Администратор VSM» (режим удаленного администрирования VSM). Для выключения этого режима (и выключения мобильного интернета) на мастер-телефоне набирается комбинация кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты 1 модуля). После набора требуемой комбинации кнопок модуль формирует тональный сигнал и сбрасывает соединение с мастер-телефоном;

- нажатие на «мастер-телефоне» комбинации кнопок **2 #** инициирует включение модулем мобильного интернета и периодическое обращение по IP адресу «сервера обновления» (режим удаленного обновления прошивок). Выключение данного режима происходит автоматически через 8 минут отсутствия пакетов обновления прошивки или набором комбинации кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты №1 модуля).

- нажатие на «мастер-телефоне» комбинации кнопок **3 #** инициирует включение модулем мобильного интернета и работу с ПО «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700». Для выключения этого режима (и выключения мобильного интернета) на мастер-телефоне набирается комбинация кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты 1 модуля). После набора требуемой комбинации кнопок модуль формирует тональный сигнал и сбрасывает соединение с мастер-телефоном.

Внимание! Подключение модуля к интернету для удаленного администрирования VSM (команда 1 #) не выполняется без активирования лицензии «Более 6 квартир, ПО Администратор VSM». Подключение модуля к интернету для работы с ПО «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700» (команда 3 #) не выполняется без активирования лицензии «ПО «VIZIT-Commander» и ПО «Администратор VIZIT-700».

8.1.2.3. **Номера телефонов** обслуживающего персонала (Телефон ОП №1,2), телефона консьержа являются резервными и на настоящий момент не используются.

8.1.2.4. Код страны (4 цифры) – поле для ввода кода страны мобильных номеров абонентов.

8.1.2.5.**Номер VSM** – данная настройка позволяет с одного компьютера удаленного управления администрировать несколько разных VSM.

8.1.2.6. **IP адрес сервера ПО** - данная настройка устанавливает параметры подключения к серверу управления – компьютера, с установленным ПО «Администратор VSM», «VIZIT-Commander» или «Администратор VIZIT-700» и предназначенный для удалённого администрирования настроек VSM-792, настроек, баз ключей и индивидуальных кодов блоков управления, блоков вызова, контроллеров КТМ (подключенных к модулю по линии RS-485). Компьютер должен иметь **публичный статический IP-адрес** для подключения к сети Интернет.

- В поле ІР адрес сервера ПО введите публичный статический ІР-адрес сервера управления.

- В поле Порт введите номер сетевого порта, обеспечивающего соединение модуля с сервером управления.

8.1.2.7. **IP адрес сервера обновления** - данная настройка устанавливает параметры подключения к серверу обновления - компьютер с установленным **ПО «VSM Update»**, предназначенный для удалённого обновления программного обеспечения модулей и подключённых к ним блоков. Компьютер должен иметь **публичный статический IP-адрес** для подключения к сети Интернет.

- В поле IP адрес сервера обновления введите публичный статический IP-адрес сервера обновления.

- В поле Порт введите номер сетевого порта, обеспечивающего соединение модуля с сервером обновления.

8.1.2.8. **Мобильный оператор** – данная настройка устанавливает параметры подключения к мобильному интернету (2G!). Для российских операторов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2 – есть предустановки этих параметров. Если используется SIM-карта другого оператора – надо выбрать закладку Другой и заполнить поля Точка доступа (APN), Имя пользователя, Пароль пользователя.

8.1.2.9. **Сохраните** в файле подготовленную для объекта информацию (дамп памяти для модуля). Во вкладке «Файл», выберите пункт «Сохранить». Высветится диалоговое окно, в котором необходимо указать название файла и место его хранения на жестком диске компьютера.

8.1.3. Запись настроек, таблицы абонентов в модуль VSM-792.

8.1.3.1 Установите перемычку BTL/WORK/PRG модуля VSM-792 в положение **PRG.** Подключите модуль к персональному компьютеру с помощью кабеля «MicroUSB-USB». Контролируйте свечение 1 и 2 светодиодов модуля.

8.1.3.2. При подключении модуля к компьютеру USB кабелем, установятся стандартные драйвера. По итогу в **диспетчере устройств**, во вкладке «Порты (COM и LPT)», должен появиться виртуальный COM порт:

>	📗 Мыши и иные указывающие устройства
>	🚍 Очереди печати
~	🛱 Порты (СОМ и LPT)
	🛱 Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM5)
>	🚍 Принтеры
>	📱 Программные устройства

8.1.3.3. Запустите программу VSM-StartUP.

Сверху, во вкладке «USB» выберите пункт «Виртуальный ComPort»:

🔗 VSM-Startup		<i>.</i>			- 0
Файл Правк	а USB Лицен	нзия Справка			
🗋 🧎 💾 🛛	🍄 Виртуал	ьный ComPort			
Начальная кварти	пра-001 Конечна	ая квартира-020	-		
Телефоны Допо	олнительные настр	ойки Лицензия			
Адрес: Измен	ните адрес объ	екта в п. меню '	Правка -> Изме	енить <mark>ад</mark> рес"	
Номер квартиры	Телефон №1	Телефон №2	Телефон №3	Телефон №4	Разрешение вызова
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

На экране высветится всплывающее окно, в котором нужно выбрать соответствующий порядковый номер порта и нажать кнопку «ok»:

2		
6		
7	🖳 Выберите СОМ порт — 🔲 🗙	
8		
9		
10		
11		

8.1.3.4. Во вкладке «Правка» выберите пункт «Записать дамп памяти». В появившемся окне выберите ранее созданный файл с дампом памяти требуемого объекта. После этого начнется запись файла в модуль, что отображается полосой «индикатора выполнения» внизу окна программы.

8.1.3.5. По окончании процесса записи высветится всплывающее окно «Запись завершена!».

8.1.3.6. Отсоедините модуль от компьютера, установите перемычку BTL/WORK/PRG в положение WORK.

8.1.4. Оперативное изменение настроек модуля.

8.1.4.1. Если требуется изменить только «Дополнительные настройки» модуля (мастер-телефон, адреса серверов, мобильного оператора, его параметры), не затрагивая таблицы абонентов, нет необходимости записи всего дампа памяти.

8.1.4.2. В этом случае, после подключения модуля к компьютеру (перемычка BTL/WORK/PRG **в положении PRG**), и запуска программы «VSM StartUP», в закладке «Дополнительные настройки» нажмите кнопку «Считать настройки».

8.1.4.3. Настройки, считанные из модуля, будут выведены в соответствующих окошках настроек.

8.1.4.4. Измените требуемые настройки учитывая информацию, изложенную в п. 8.2.

8.1.4.5. Для сохранения сделанных изменений в памяти модуля нажмите кнопку «Записать настройки»:

🔗 VSM-StartUP			8 — 8	×
Файл Правка USB Лиц	цензия Справка			
🗅 🤷 💾				
Начальная квартира-020 Коне	чная квартира-040			
Телефоны Дополнительные нас	стройки Лицензия			
Мастер телефон (10 цифр)	(916) 692-1204			
Телефон ОП №1 (10 цифр)	<u> </u>			
Телефон ОП №2 (10 цифр)				
Телефон консьержа (10 цифр)				
Код страны (4 цифры) +	0007			
Номер VSM (09999)	1			
IP адрес сервера ПО	093,242,002,039	Порт 05700		
IP адрес сервера обновления	093,242,002,039	Порт 05700		
Мобильный оператор	MTC ~			
Точка доступа (APN)	internet.mts.ru			
Имя пользователя	mts			
Пароль пользователя	mts			
Считать настройки	Записать настройки	-		

8.2. Настройка модуля с помощью ПО VSM-Administrator

8.2.1. Заполните таблицу абонентов объекта, для которого готовится данный модуль.

8.2.1.1. Запустите программу VSM-Admin. Закройте открывшееся окно «Настройка параметров связи» - на данном этапе данная настройка не требуется.

8.2.1.2. Во вкладке «Файл», выберите пункт «Создать»:

(A) VSM-Administrator		×
Файл Правка Параметры связи Лицензия Справка Создать Открыть Сохранить Конечная квартира-050		

8.2.1.2. В окнах «Начальная квартира» и «Конечная квартира» задайте номера первой и последней квартиры в подъезде:

O VSM-Administrator	<u></u>	×
Файл Правка Параметры связи Лицензия Справка		
Начальная квартира-001 Конечная квартира-020		
Телефоны Дополнительные настройки Лицензия		

В рабочем окне будет выведена таблица квартир заданного диапазона номеров.

8.2.1.3. Во вкладке «Правка», выберите пункт «Изменить адрес объекта». Во всплывающем окне введите адрес объекта, где будет установлен данный VSM-792. Нажмите кнопку Ok:

🔡 Введите адрес объекта	<u> </u>		×
г. Тула, ул. Ивана Бунина 2, 4 подъезд	Ок	Отме	ена

8.2.1.4. В таблице программы, для необходимых квартир, в соответствующих столбцах **введите номера телефонов** (10 цифр, без кода страны, например, 9166934567).

8.2.1.5. Если планируется использование 2х SIM-карт – в течение **первых 25 секунд** будет выполняться вызов по номерам телефонов №1 и №2 соответствующей квартиры. При отсутствии ответа **через 25 секунд** будет сформирован вызов на номера телефонов №3 и №4 вызываемой квартиры. На стационарное абонентское устройство этой квартиры вызов подается в течение всего времени вызова.

При использовании одной SIM-карты (должна быть установлена в субмодуль 1) – в течение первых 25 секунд будет выполняться вызов по номеру мобильного телефона №1 соответствующей квартиры. При отсутствии ответа через 25 секунд будет сформирован вызов на номер мобильного телефона №3 вызываемой квартиры. На стационарное абонентское устройство этой квартиры вызов подается в течение всего времени вызова.

Данный момент необходимо учитывать при заполнении таблицы телефонов квартир:

ачальная ква	артира-020 Конечна	я квартира-040			
елефоны [1ополнительные настро	йки Лицензия			
Адрес: г. Т	ула, ул. Ивана Бун	нина 2, <mark>4 п</mark> одъез	д		
Номер квартиры	Телефон №1	Телефон №2	Телефон №3	Телефон №4	Разрешение вызова
20	1234567890		1234567890		
21					
22	0123456789				
23					
24	1115556668				
25	1234512345	1234567890			
26	2				
27					
28					

8.2.2. Откройте закладку «Дополнительные настройки» и измените необходимые:

O VSM-Administrator					×
Файл Правка Параметр	ры связи Лицензия	Справка			
🗅 눹 💾 🛛					
Начальная квартира-020 Кон	ечная квартира-040				
Телефоны Дополнительные на	астройки Лицензия				
Мастер телефон (10 цифр)	<u> </u>				
Телефон ОП №1 (10 цифр)	<u> </u>				
Телефон ОП №2 (10 цифр)	<u> </u>				
Телефон консьержа (10 цифр)	<u> </u>				
Код страны (4 цифры)	+ 0007				
Номер VSM (09999)	9999				
IP адрес сервера ПО	255,255,255,255	Порт 65535			
IP адрес сервера обновления	255,255,255,255	Порт 65535			
Мобильный оператор	Билайн 🗸				
Точка доступа (APN)	internet.beeline.ru				
Имя пользователя	beeline				
Паросль пользователя	beeline				
Считать настройки	Записать настройки	4	Пере	запустить	с

8.2.2.1. Если нет необходимости управлять модулем удаленно, то в закладке «Дополнительные настройки» необходимо указать только код страны.

8.2.2.2. Мастер-телефон применяется для возможности включения/выключения режима удаленного администрирования (для удаленной работы ПО «Администратор VSM», «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700») и режима удаленного обновления прошивок (для работы ПО «VSM Update»). При этом в модуле включается/выключается мобильный интернет для SIM-карты 1. Включение/выключение режимов выполняются следующим образом:

- с «мастер-телефона» выполняется набор номера SIM-карты 1 модуля. При совпадении номера вызывающего телефона с записанным в модуле номером «мастер-телефона» - модуль имитирует снятие трубки;

- нажатие на «мастер-телефоне» комбинации кнопок **1 #** инициирует включение модулем мобильного интернета и и работу с ПО «Администратор VSM» (режим удаленного администрирования VSM). Для выключения этого режима (и выключения мобильного интернета) на мастер-телефоне набирается комбинация кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты 1 модуля). После набора требуемой комбинации кнопок модуль формирует тональный сигнал и сбрасывает соединение с мастер-телефоном;

- нажатие на «мастер-телефоне» комбинации кнопок **2 #** инициирует включение модулем мобильного интернета и периодическое обращение по IP адресу «сервера обновления» (режим удаленного обновления прошивок). Выключение данного режима происходит автоматически через 8 минут отсутствия пакетов обновления прошивки или набором комбинации кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты №1 модуля).

- нажатие на «мастер-телефоне» комбинации кнопок **3 #** инициирует включение модулем мобильного интернета и работу с ПО «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700». Для выключения этого режима (и выключения мобильного интернета) на мастер-телефоне набирается комбинация кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты 1 модуля). После набора требуемой комбинации кнопок модуль формирует тональный сигнал и сбрасывает соединение с мастер-телефоном.

Внимание! Подключение модуля к интернету для удаленного администрирования VSM (команда 1 #) не выполняется без активирования лицензии «Более 6 квартир, ПО Администратор VSM». Подключение модуля к интернету для работы с ПО «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700» (команда 3 #) не выполняется без активирования лицензии «ПО «VIZIT-Commander» и ПО «Администратор VIZIT-700».

8.2.2.3. Номера телефонов обслуживающего персонала (Телефон ОП №1,2), телефона консьержа являются резервными и на настоящий момент не используются.

8.2.2.4. Код страны (4 цифры) – поле для ввода кода страны мобильных номеров абонентов.

8.2.2.5. **Номер VSM** – данная настройка позволяет с одного компьютера удаленного управления администрировать несколько разных VSM.

8.2.2.6. **IP адрес сервера ПО** - данная настройка устанавливает параметры подключения к серверу управления – компьютера, с установленным ПО «Администратор VSM», «VIZIT-Commander» или «Администратор VIZIT-700» и предназначенный для удалённого администрирования настроек VSM-792, настроек, баз ключей и индивидуальных кодов блоков управления, блоков вызова, контроллеров КТМ (подключенных к модулю по линии RS-485). Компьютер должен иметь **публичный статический IP-адрес** для подключения к сети Интернет.

- В поле IP адрес сервера ПО введите публичный статический IP-адрес сервера управления.

- В поле Порт введите номер сетевого порта, обеспечивающего соединение модуля с сервером управления.

8.2.2.7. **IP адрес сервера обновления** - данная настройка устанавливает параметры подключения к серверу обновления ПО - компьютер с установленным ПО «VSM Update», предназначенный для удалённого обновления программного обеспечения модулей и подключённых к ним блоков. Компьютер должен иметь публичный статический IP-адрес для подключения к сети Интернет.

-В поле **IP адрес сервера обновления** введите **публичный статический IP-адрес** сервера обновления. -В поле **Порт** введите номер сетевого порта, обеспечивающего соединение модуля с сервером обновления.

8.2.2.8. **Мобильный оператор** – данная настройка устанавливает параметры подключения к мобильному интернету (**2G!**). Для российских операторов **Билайн, Мегафон, МТС, Теле2** есть предустановки этих параметров. Если используется SIM-карта другого оператора, надо выбрать закладку **Другой** и заполнить поля **Точка доступа** (**APN**), **Имя пользователя**, **Пароль пользователя**.

8.2.2.9. **Сохраните** в файле подготовленную для объекта информацию (дамп памяти для модуля). Во вкладке «Файл», выберите пункт «Сохранить». Высветится диалоговое окно, в котором необходимо указать название файла и место его хранения на жестком диске компьютера.

8.2.3. Запись настроек, таблицы абонентов в модуль VSM-792.

8.2.3.1 Установите перемычку BTL/WORK/PRG модуля VSM-792 в положение PRG. Подключите модуль к персональному компьютеру с помощью кабеля «MicroUSB-USB». Контролируйте свечение 1 и 2 светодиодов модуля.

8.2.3.2. При подключении модуля к компьютеру USB кабелем, установятся стандартные драйвера. По итогу в диспетчере устройств. во вкладке «Порты (COM и LPT)». должен появиться виртуальный COM порт:

- > 📗 Мыши и иные указывающие устройства
- > 🚍 Очереди печати
- 🗸 🛱 Порты (СОМ и LPT)
 - Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM5)

> 🚍 Принтеры

> Программные устройства

8.2.3.3. Запустите программу VSM-Admin. В открывшемся окне «Настройка параметров связи» выберите режим «USB» и соответствующи

а Настройка	а параметров связи			×
● USB	COM3 ~			
O Internet	порт 0	Номер моду	ля 0	_
ok				

8.2.3.4. Во вкладке «Правка» выберите пункт «Записать дамп памяти» и подтвердите планируемую процедуру нажатием кнопки «Да».

В появившемся окне выберите ранее созданный файл с дампом памяти требуемого объекта. После этого начнется запись файла в модуль, что отображается полосой «индикатора выполнения» внизу окна программы.

8.2.3.5. По окончании процесса записи высветится всплывающее окно «Запись завершена!».

8.2.3.6. Отсоедините модуль от компьютера, установите перемычку BTL/WORK/PRG в положение WORK.

8.2.4. Оперативное изменение настроек модуля.

8.2.4.1. Если требуется изменить только «Дополнительные настройки» модуля (мастер-телефон, адреса серверов, мобильного оператора, его параметры), не затрагивая таблицы абонентов, нет необходимости записи всего дампа памяти.

8.2.4.2. В этом случае, после подключения модуля к компьютеру (перемычка BTL/WORK/PRG **в положении PRG**), и запуска программы «VSM-Admin», в закладке «Дополнительные настройки» нажмите кнопку «Считать настройки».

8.2.4.3. Настройки, считанные из модуля, будут выведены в соответствующих окошках настроек.

8.2.4.4. Измените требуемые настройки учитывая информацию, изложенную в п. 8.2.2.

8.2.4.5. Для сохранения сделанных изменений в памяти модуля нажмите кнопку «Записать настройки».

8.2.5. Удаленное администрирование с помощью ПО «Администратор VSM»

8.2.5.1. Для реализации удаленного администрирования модулей VSM-792 подключение компьютера APM оператора к Интернету должно выполняться с использованием **статического публичного IP адреса**, выделенного провайдером. При этом необходимо:

-выполнить переадресацию (перенаправление) портов с внешнего адреса маршрутизатора на назначенный в ПО «Администратор VSM» порт;

- в правилах переадресации выбрать протоколы TCP и UDP.

8.2.5.2. Предварительно в модуле VSM-792 должна быть выполнена настройка параметров «сервера ПО» (см. п. 8.2.2.6 «Дополнительные настройки»).

8.2.5.3. В модуле, настройки которого планируется изменить, нужно дистанционно включить мобильный интернет и режим обновления:

- с «мастер-телефона» наберите номер SIM-карты 1 нужного модуля. При совпадении номера вызывающего телефона с записанным в модуле номером «мастер-телефона» - модуль имитирует снятие трубки;

- нажмите на «мастер-телефоне» комбинацию кнопок **1 #** для включения модулем мобильного интернета и периодическое обращение по IP адресу «сервера ПО» (режим удаленного администрирования).

Для выключения этого режима (и выключения мобильного интернета) на мастер-телефоне набирается комбинация кнопок **0 #** (после звонка на номер SIM-карты 1 модуля). После набора требуемой комбинации кнопок модуль формирует тональный сигнал и сбрасывает соединение с мастер-телефоном.

8.2.5.4. Запустите программу VSM-Admin. В открывшемся окне «Настройка параметров связи» выберите режим «Internet», соответствующий номер порта (см. п. 8.2.5.1), номер планируемого к администрированию модуля (например, 20) и нажать кнопку «ok»:

Настройка	а параметров связи	(1 		×
O USB	~			
Internet	порт 5600_	Номер модуля	20_	
ok				

Программа начинает поиск выбранного модуля - «идет поиск VSM №20», который в это время периодически обращается по заданному в его настройках адресу «сервера ПО» (удаленного администрирования).

8.2.5.5. После установления соединения с требуемым модулем возможно его удаленное администрирование:

- чтение/изменение/запись дампа памяти модуля;

- чтение/ изменение/запись настроек модуля;
- чтение/ изменение/запись номеров мобильных телефонов отдельных квартир модуля;
- разрешение/запрет вызова мобильных телефонов отдельных квартир;
- разрешение/запрет вызова определенного мобильного телефона квартиры.

8.2.5.6. Разрешение/запрет вызова мобильных телефонов абонентов.

Функции модуля VSM-792 позволяют оператору домофонной компании (используя ПО «Администратор VSM») удаленно выключить или включить вызов мобильных телефонов требуемой квартиры (снимая / ставя отметку в столбце «Разрешение вызова в квартиру» таблицы телефонов абонентов):

Номер квартиры	Телефон №1	Телефон №2	Телефон №3	Телефон №4	Разрешение вызова в квартиру	Í
1						
2						
3						
4						
5						

А также выключить/включить вызов конкретного телефона требуемой квартиры.

Выключение/включение вызова конкретного телефона выполняется следующим образом: 1) Наведите мышкой курсор на номер телефона и нажмите правую кнопку:

	3						
	4	9539531000	919080000	0			
	5	9190808000	953953	Вкл	. звонки		
	6	9539531000	919080	- ВЫК	сл. звонки	9190808000	
	7	5558887774					
1	8	9190808000					

2) В выпадающем контекстном меню «Вкл. звонки / Выкл. звонки» выберите требуемый пункт. Выключенные из дозвона мобильные номера, в приложении отмечаются красным цветом:

3					
4	9539531000	9190808000			
5	9190808000	9539531000			
6	9539531000	9190808000	9539531000	9190808000	
7	5558887774				
8	9190808000				

3) Сохраните изменение в устройстве: пункт меню «Правка – Записать квартиру(ы) в модуль».

8.2.5.7. Выключение/включение вызова своего телефона абонентом.

В некоторых случаях у абонента может возникнуть необходимость выключить вызов его мобильного телефона (нахождение в роуминге и т.п.). Порядок действий в этом случае следующий:

1 - Абонент звонит на номер сим карты №1.

2 - После второго зуммера модуль принимает вызов (поднимает трубку), если номер абонента прописан в базе номеров телефонов модуля. Если номер не прописан в базе модуля, то VSM сбросит вызов.

3 - Абонент набирает комбинацию 1, 0, #. Модуль подает звуковой сигнал и завершает звонок. Вызов на номер данного телефона абонента выключен.

Включение вызова абонентом выполняется аналогично, только в пункте 3 необходимо набрать комбинацию 1, 1, #.

Если номер телефона абонента прописан в нескольких квартирах, вызов выключается/включается во всех квартирах одновременно.

8.2.5.8. По окончании администрирования заданного модуля закройте программу и выключите режим мобильного интернета в модуле – см. п. 8.2.5.3.

8.3. Активация лицензий

Для малоабонентских домофонов с количеством квартир не более 6 активаций лицензий не требуется (см. примечание 1 ниже).

8.3.1. Полноценная работа модуля реализуется после приобретения и активации соответствующей лицензии. В модуле предусмотрена активация **2х лицензий**:

1) ПО «VIZIT-Commander» и ПО «Администратор VIZIT-700» - удаленное изменение настроек смежных блоков (БУД, БВД).

2) "Более 6 квартир", ПО «Администратор VSM» - разрешение работать модулю с количеством абонентов более 6, удаленное администрирование модуля VSM-792 ((удаленное изменение, добавление номеров телефонов абонентов, разрешение/запрет вызова мобильных телефонов отдельных абонентов).

Примечание 1. Если количество абонентов не превышает 6 (квартиры №1...№6), и не предполагается удаленное управление/администрирование модуля и смежных блоков (удаленная работа с ПО «Администратор VSM», «VIZIT-Commander», «Администратор VIZIT-700» – активации лицензий не требуется.

Примечание 2. В модуле предусмотрена возможность активации лицензии на **пробный период сроком** 10 календарных дней. Для этого в окне требуемой лицензии необходимо ввести 12 нулей и нажать на кнопку «Активировать». Данная процедура может выполняться только один раз (для каждой из лицензий).

8.3.2. Каждая из лицензий активируется на срок 365 дней. Продолжительность действия лицензии учитывается только во время включенного состояния модуля. Количество оставшихся дней действия лицензии индицируется в закладке Лицензия в позициях «Счетчик дней лицензии 1, 2» после нажатия кнопки Считать:

O VSM-Administrator		_	×
Файл Правка Параметры связи Лицензия	Справка		
E 🛅 🔁			
Начальная квартира-001 Конечная квартира-050			
Телефоны Дополнительные настройки Лицензия			
Исходные данные			
Название устройства: VSM-792 Счетсчи	ик дней лицензии 1:0		
Номер прошивки: 106 Счетсчи	ик дней лицензии 2:0		
VIN код устройства: 0D544BBD0C00 Пароль "VIZIT-0	шифрования для ПО Commander''	0654455606977077	
Считать			
Ввод лицензии			
Номер лицензии ПО "VIZIT-Commander" и ПО "Админист	ратор VIZIT-700"		
Номер лицензии: "Более 6 квартир" ПО "Алминистрато	NSM"		
померлицензии. Более оквартир, по Администрато			

8.3.3. Для активации лицензий перейдите в закладку «Лицензия» и на панели «Исходные данные» нажмите на кнопку «Считать». В окне «VIN-код устройства» появится код из 12 символов. Скопируйте его и передайте менеджерам компании «МОДУС-Н» для приобретения требуемой лицензии. Введите номера лицензий в соответствующие поля и нажмите кнопку «Активировать». Если необходимо активировать только одну лицензию, то второе окно необходимо оставить пустым.

VIN-код устройства инкрементируется в младшем байте (два последних символа) при каждом выполнении процедуры активации лицензий. Поэтому перед приобретением лицензии на очередной период необходимо считать текущий VIN-код устройства.

Примечание 3. Если приобретены обе лицензии (для текущего VIN-кода) активировать их нужно одновременно. В противном случае изменившийся (после активации первой лицензии) VIN-код устройства не позволит активировать вторую лицензию.

Примечание 4. Очередную лицензию можно активировать до окончания действия текущей. В этом случае неиспользованные дни текущей лицензии добавятся к 365 дням вновь активированной лицензии.

9. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обновление программного обеспечения (ПО) модуля возможно двумя способами:

- непосредственно на объекте, **с использованием компьютера,** подключённого к модулю (используется программа «VIZIT Firmware Update»);

- удалённо, через сеть Интернет (используется программа «VSM Update»).

Также доступно удалённое обновление ПО блоков управления БУД-485М, КТМ685(685Р,608Р), блоков вызова серии 700.

Для удаленного обновления ПО используется программа «VSM Update». Программа «VSM Update» размещена на странице описания модуля, размещённой на сайте <u>www.domofon.ru.</u>

Внимание! Некоторые антивирусные программы могут блокировать работу программы «VSM Update». Поэтому рекомендуется выключить антивирусную программу перед выполнением процедуры обновления.

9.1. Обновление ПО модуля непосредственно на объекте

При этом варианте обновления используется программа «VIZIT Firmware Update». Программа ««VIZIT Firmware Update»» размещена на странице описания Блока сопряжения CU-14, размещённой на сайте **www.domofon.ru**.

Для обновления ПО выполните действия, указанные ниже:

9.1.1. Установите перемычку BTL/WORK/PRG модуля VSM-792 в положение **BTL.** Подключите модуль к компьютеру с помощью кабеля «MicroUSB-USB». Контролируйте синхронное мигание 1 и 2 светодиодов модуля.

9.1.2. Запустите программу «VIZIT Firmware Update».

9.1.3. В окне программы на Шаге 1 выберите СОМ порт и нажмите кнопку «Соединиться». На панели Шага 1 должна появиться надпись «Устройство: VSM-792 v XXX», где XXX – текущая версия ПО модуля.

9.1.4. В окне программы на Шаге 2 выберите файл для обновления ПО модуля (расширение файла - vzh). На панели Шага 1 должна появиться надпись:

«Файл импортирован. Устройство: VSM-792 v YYY»,

где ҮҮҮ –версия ПО обновления модуля:

🚟 VIZIT Firmware Update	-	
Шаг 1 Подключить устройство и выбрать СОМ порт Медленное обновление Устройство: VSM-792 v100	X	СОМЗ У
Шаг 2 Выбран файл: vsm_v100.vzh Файл импортирован. Устройство: VSM-792 v100	[Выбрать
Обновить прошивку	Выход	

9.1.5. Нажмите кнопку «Обновить прошивку». После этого начнется запись файла в модуль, что отображается полосой «индикатора выполнения» внизу окна программы.

По окончании процесса - высветится всплывающее окно «Обновление прошивки завершено».

9.1.6. Отсоедините модуль от компьютера, установите перемычку BTL/WORK/PRG в положение **WORK**.

9.2. Удалённое обновление ПО модуля

Примечания:

- Обновление прошивки модуля не требует активации лицензий.

- Предварительно в модуле должна быть выполнена настройка **сервера обновления** (см. п.8.2.7. «Дополнительные настройки»).

9.2.1. В модуле, ПО которого планируется обновить, нужно дистанционно включить мобильный интернет и режим обновления:

- с «мастер-телефона» наберите номер SIM-карты 1 нужного модуля. При совпадении номера вызывающего телефона с записанным в модуле номером «мастер-телефона» - модуль имитирует снятие трубки;

- нажмите на «мастер-телефоне» комбинацию кнопок **2 #** для включения модулем мобильного интернета и периодическое обращение по IP адресу «сервера обновления» (режим удаленного обновления прошивок). Выключение данного режима происходит автоматически через 8 минут отсутствия пакетов обновления прошивки или набором комбинации кнопок 0 # (после звонка на номер SIM-карты №1 модуля).

9.2.2. Запустите программу «VSM Update»:

		Обнов	яляемое ус	тройство	
Номер VSM-792	þ	Блок	VSM-792		~
UDP порт сервера	5500	Сетев	ой адрес	1	
	Поиск				
Выбор файла проши Файл выбран:	ивки .vzh Выбо	р файла			
Выбор файла проши Файл выбран: Очистить	ивки .vzh Выбо Обновить	р Файла		Опрог	грамме

9.2.3. В поле **Номер VSM-792** введите номер нужного модуля. В поле **UDP порт сервера** введите номер порта, который был указан в настройке сервера обновления модуля. Нажмите кнопку **Поиск**. Если модуль найден, тогда появляется соответствующее сообщение.

Примечание. Если модуль не найден, тогда проверьте правильность ввода номера модуля, порта, а также наличие Интернета. Повторно нажмите кнопку **Поиск.**

9.2.4. Нажмите кнопку Выбор файла и выберите файл обновления:

-	Обновить	DOULINBIKY	1	0 0000031040
Выбор файла проши Файл выбран: vsm_	ивки .vzh Выбор _v100.vzh	р файла		
	Поиск			
UDP порт сервера	5700	Сетевой	і адрес	1
Номер VSM-792	1	Блок	VSM-792	~

9.2.5. Если заданный модуль был найден и файл обновления открыт успешно, кнопка «Обновить прошивку» становится активной. Для начала процедуры обновления нажмите кнопку **«Обновить прошивку»**.

9.2.6. Если файл обновления не соответствует выбранному устройству, после нажатия кнопки «Обновить прошивку» появится сообщение об ошибке.

9.2.7. По окончании обновления в программе выводится сообщение об успешном его окончании.

9.2.8. Выключите дистанционно режим обновления и мобильный интернет модуля – смотри п.9.2.1.

9.3. Удалённое обновление ПО блоков, подключённых к модулю по интерфейсу RS-485

Примечания:

- Обновление прошивок не требует активации лицензий.

- Предварительно в модуле VSM-792 (к которому подключен блок, требующий обновления) должна быть выполнена настройка **сервера обновления** (см. п.8.2.7. «Дополнительные настройки»).

9.3.1. В модуле, к которому подключен блок, ПО которого планируется обновить, нужно дистанционно включить мобильный интернет и режим обновления:

- с «мастер-телефона» наберите номер SIM-карты 1 нужного модуля. При совпадении номера вызывающего телефона с записанным в модуле номером «мастер-телефона» - модуль имитирует снятие трубки;

- нажмите на «мастер-телефоне» комбинацию кнопок **2 #** для включения модулем мобильного интернета и периодическое обращение по IP адресу «сервера обновления» (режим удаленного обновления прошивок). Выключение данного режима происходит автоматически через 8 минут отсутствия пакетов обновления прошивки или набором комбинации кнопок 0 # (после звонка на номер SIM-карты №1 модуля).

9.3.2. Запустите программу «VSM Update».

9.3.3. В поле Номер VSM-792 введите номер модуля. В поле UDP порт сервера введите номер порта, который был указан в настройке сервера обновления в модуле. Нажмите кнопку Поиск. Если модуль найден, тогда появляется соответствующее сообщение.

Примечание. Если модуль не найден, тогда проверьте правильность ввода номера модуля, порта, а также наличие Интернета. Повторно нажмите кнопку **Поиск.**

9.3.4. В выпадающем окне **Блок** выберите модель блока и в поле **Сетевой адрес** укажите номер блока в сети интерфейса RS-485.

9.3.5. Нажмите кнопку **Выбор файла**, выберите и откройте файл обновления. Формируется сообщение об успешном открытии файла

Соединение с устро	йством	Обнов	ляемое ус	тройство)
Номер VSM-792	5	Блок	KTM-6XX		~
UDP порт сервера	5700] Сетево	ой адрес	3	
	Поиск				
Файл выбран: КТМ	-685_v106.vzh	10			
Файл выбран: КТМ Очистить	-685_v106.vzh Обновить	прошивку		Опр	ограмме

9.3.6. Если заданный модуль был найден и файл обновления открыт успешно, кнопка **«Обновить прошивку»** становится активной. Для начала процедуры обновления нажмите кнопку «Обновить прошивку».

9.3.7. Если файл обновления не соответствует выбранному устройству, после нажатия кнопки «Обновить прошивку» появится сообщение об ошибке.

Примечание. Если обновление будет прервано (отсутствует соединение по Интернет, выключилось питание блока и т.д.), тогда формируется соответствующее сообщение. После устранения причины сбоя, повторите процедуру.

9.3.8. По окончании обновления в программе выводится сообщение об успешном его окончании.

9.3.9. Выключите дистанционно режим обновления и мобильный интернет модуля – смотри п.9.3.1.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон напряжения питания, В	1218
Максимальный потребляемый ток	
при напряжении питания 15 В, мА, не более	200
Сетевой интерфейс	GSM, GPRS (2G)
Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	75
- высота	135
- глубина	35
Масса, кг, не более	0,2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: Относительная влажность: от минус 20 до плюс 55°С до 93% при 25°С