ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления:

☐ **БУД-430М2** ☐ **БУД-485М2**

☐ **БУД-430S2** ☐ **БУД-485S2**

требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:
www.dvizit.ru

dvizit.ru

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru

EAC

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ

VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-430М2(S2), БУД-485М2(S2),** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru**.


Блоки управления **БУД-430М2(S2), БУД-485М2(S2)** (в дальнейшем – блок управления) используются совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) **VIZIT** серии **400** и серии **300** в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT**.

Модели **БУД-485М2(S2)** отличаются от моделей **БУД-430М2(S2)** наличием установленного в них модуля коммутации домофона **МКД-485**. Установка модуля **МКД-485** (может приобретаться отдельно) в **БУД-430М2(S2)** превращает его в **БУД-485М2(S2)**.

Отличие моделей **М2** от **S2** заключается в том, что модели **М2** имеют встроенный трансформаторный источник питания, а модели **S2** - встроенный импульсный источник питания.

Функциональные возможности блока **БУД-430М2(S2)** аналогичны блоку управления БУД-430М(S).


Функциональные возможности блока **БУД-485М2(S2)** с установленным модулем **МКД-485** аналогичны блоку управления **БУД-485М:** голосовые сообщения, интерфейс RS-485, часы реального времени, подключение к Ethernet модулям VEM-702, VEM-702-1, VEM-701, VEM-701V, а также к GSM модулю VSM-792. Подключение к перечисленным модулям даёт возможность удалённого управления домофоном и дублирования звонков на смартфон или мобильный телефон (для VSM-792) абонента.




1. Отверстия для крепления блока управления на стену
2. Сетевой кабель
3. Сетевой выключатель
4. Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку
5. Клеммы для подключения блока вызова и замка
6. Клеммы для подключения подъездной линии связи

Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Блок управления



Паспорт



Элемент питания CR2032
(для БУД-485М2,-485S2)



Вставка плавкая
T200mAL (для БУД-430М2, -485М2)
F1.6AL (для БУД-430S2, -485S2)

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество абонентов:	
- без использования блока коммутации БК-400	**200**
- с использованием блока коммутации БК-400	**400**
- с использованием 2-х блоков коммутации БК-400	**800**
Максимальное количество индивидуальных кодов:	
- без использования блока коммутации БК-400	**200**
- с использованием блока коммутации БК-400	**400**
- с использованием 2-х блоков коммутации БК-400	**800**
Максимальное количество ключей:	**8000**

Напряжение управления электромагнитным замком (выход "**+DL**" "**-DL**"):	
- напряжение постоянного тока, **В**	**12 ± 1,2**
- ток нагрузки, **А**	**0,6**
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, **А**	**1,5**
Продолжительность открытого состояния замка, **с**	от **1** до **20**
Суммарное сопротивление проводников от блока управления до крайнего абонентского устройства, Ом, не, более	**30**
Напряжение питания переменного тока частотой **50 Гц**, **В**	
- БУД-430М2, БУД-485М2	**187...242**
- БУД-430S2, БУД-485S2	**160...242**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более	**30**
Габаритные размеры блока управления, **мм**, не более:	
- ширина	**188**
- высота	**114**
- глубина	**62**
Масса блока управления, **кг**, не более	**1,2**

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 45°С**
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.