

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МКФ-432 требованиям 465946.125 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua



Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА МКФ-432

ПАСПОРТ




Комплект монтажный МКФ-432 предназначен для защиты блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DXKCB видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.
Масса комплекта - не более 1 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
211x192x105



x1

Крепёжные элементы



x4


Дюбель с ударным шурупом
6x60



x4


Винт М4x14

Паспорт



x1

Уплотнитель самоклеющийся




x1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


1 Установка блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DХКСВ на стену с использованием комплекта монтажного МКФ-432

1.a Установка защитного козырька на стену



- ① Отверстие (x4) \varnothing 6 мм и глубиной 60 мм
- ② Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)
- ③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ④ Защитный козырёк

3.6 Установка блока вызова и блока индикации БВД-432NP на защитный козырёк



- ① Пластина монтажная МР-432-2
- ② Защитный козырёк из комплекта МКФ-432
- ③ Защитный козырёк из комплекта МКФ-406
- ④ Винт М4х14 (x8) из комплектов монтажных МКФ-432 и МКФ-406
- ⑤ Заглушка (x8) из комплекта блока вызова
- ⑥ Блок вызова БВД-432RCB
- ⑦ Блок индикации БВД-432NP
- ⑧ Паз в пластине монтажной МР-432-2
- ⑨ Кабель блока индикации БВД-432NP (зафиксируйте кабель в пазу ⑧ герметиком)


3 Установка блока вызова БВД-432RCB и блока индикации БВД-432NP на ограждение с использованием комплектов монтажных МКФ-432, МКФ-406 и пластины монтажной МР-432-2

Пластина монтажная МР-432-2 предназначена для установки комплектов монтажных МКФ-432 и МКФ-406 на ограждение.

Пластина монтажная МР-432-2 поставляется по отдельному заказу.


Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

3.а Установка защитных козырьков на пластину монтажную МР-432-2



- ① Пластина монтажная МР-432-2
- ② Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
- ③ Защитный козырёк из комплекта монтажного МКФ-432
- ④ Защитный козырёк из комплекта монтажного МКФ-406
- ⑤ Отверстие с резьбой М4 (x7)
- ⑥ Винт М4х10 (x7)
Винты входят в комплект поставки пластины монтажной МР-432-2

1.6 Установка блока вызова на защитный козырёк



- ① Защитный козырёк
- ② Винт М4х14 (x4) из комплекта монтажного МКФ-432
- ③ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова
- ④ Блок вызова БВД-432RCB (БВД-431DXKCB)


2 Установка блока вызова БВД-432RCB на ограждение с использованием комплекта монтажного МКФ-432 и пластины монтажной МР-432-1

Пластина монтажная МР-432-1 предназначена для установки комплекта монтажного МКФ-432 и блока вызова на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.

Пластина монтажная МР-432-1 поставляется по отдельному заказу.


Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

2.а Установка защитного козырька на пластину монтажную МР-432-1



- | | |
|--|---|
| ① Пластина монтажная МР-432-1 | ④ Отверстие с резьбой М4 (x4) |
| ② Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой) | ⑤ Винт М4х10 (x4)
Винты входят в комплект поставки пластины монтажной МР-432-1 |
| ③ Защитный козырёк | ⑥ Кабельный ввод-сальник |

2.б Установка блока вызова на защитный козырёк



- | | |
|--|---|
| ① Пластина монтажная МР-432-1 | ④ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова |
| ② Защитный козырёк | ⑤ Блок вызова БВД-432RCB |
| ③ Винт М4х14 (x4)
из комплекта монтажного МКФ-432 | |