

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной двери или возле нее.

Крепление с лицевой стороны производится винтами самонарезающими 4,8x40 DIN912SW (в комплект поставки не входит).

Схемы соединений кнопки с электромагнитными замками **VIZIT** в составе домофона / видеодомофона приведены в инструкции по эксплуатации блоков вызова, блоков управления **VIZIT**.

Б - 3 - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутого контакта;
Ч - К - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутого контакта;
С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки «EXIT 300M» требованиям ТУ 6552-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы кнопки определяется количеством нажатий, указанным в разделе **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**.

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

VIZIT
SAFE HOME

Кнопка **«EXIT 300M»** с подсветкой (кнопка **«ВЫХОД»**) для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для отключения электромагнитного замка.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает отключение замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

Количество нажатий «EXIT 300M», не менее	300000
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, А, не более	1
Рабочее напряжение, В, не более	24
Габаритные размеры, мм, не более	75x47x25
Масса, кг, не более	0,1
Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от минус 10 до плюс 50°С и относительной влажности до 93% при 25°С .	

Кнопка, шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

В кнопке нет напряжений более 24 В.
Запрещается использовать кнопку при
напряжениях питания более 24 В.

Паспорт
VIZIT II
SAFE HOME

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие

0110 11011111

Заключение:

6

ООИФ «МОДУС-Н», Россия,
2055 г. Москва, ул. Бутырский в-л, 50

ОСО, г. Москва, ул. Бульварный вали, д. 30
Организационный телефон: (499) 251-13-00

00 01 107 (001) 4464941 4464942 4464943

www.pnjournal.com

Место для заполнения торговой организацией Серийный номер: Дата продажи: Штамп:
--

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной

Назначение и цвет проводов .

назначение и цвет проводов :

ВЫВОДЫ НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТОГО КОНТАКТА;

Ч - К - провода черного и красного цвета,

выводы нормально-разомкнутого контакта;

С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

Упакованные кнопки могут транспортироваться

всеми видами транспорта, кроме неметроизированных

отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии

с правилами перевозки грузов, действующими на

He poluča se u poraznim atmosfernim slojevima na

the following is a list of the most important factors that affect the rate of change in the atmosphere:

Кнопки должны храниться в упакованном виде при

температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C,

относительной влажности не более 80% при

температуре 25°C и отсутствии в окружающем воздухе