

UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE) Паспорт

Устройство квартирное переговорное UKP-12(M, G, MS, CH, PW, GR, NA GCA, GPI, GTR, GWE) (в дальнейшем - UKP) предназначено для работы в составе домофонов VIZIT.

ФУНКЦИИ UKP

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

UKP предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °C и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более: 54 x 200 x 40 Масса, кг, не более Цвет корпуса:

 UKP-12 - белый, M - серый металлик/серебристый металлик, G - тёмно-серый,
 MS - утреннее небо, CH - шампань, PW - жемчужно-белый, GR - графит,
 NA - тёмно-синий, GCA - графит/капучино, GPI - графит/фисташка, GTR - графит/терракотовый, GWE - графит/венге.

комплектность

ИКР, шт. Комплект крепежа, шт. Паспорт. шт.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **UKP** нет напряжений выше 15 В Не подключайте **UKP** к телефонной линии

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **UKP** показаны на рисунке 1. 1. Подключите **UKP** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **UKP** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.

2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей

 Повесьте трубку.
 Положение 0 переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение I - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка 🛚 🖛 предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные UKP могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку UKP.

ПЕДОПУБЛЕНИЯ ТО ПОДВЕТЬ ПО СТЕРЬНЫ ОСЕДКОВ НА УПАКОВКИ ОТСТ.

UKP должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C, относительной влажности не более 80% температуре 25 °C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE) требованиям 468626.010 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт UKP производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт UKP не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений:
- аварийных электрических воздействий
- действий неуполномоченных лиц

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции UKP, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности UKP рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00 E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru

Продавец: Seller:

Дата продажи: Date of purchase:



UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)

Operating Instruction



Apartment handset UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE) is intended for use in VIZIT multi-apartment doorphones.

FEATURES

- Duplex intercomDOOR OPEN button
- Ringer volume slide switch
- CALL indicator

SPECIFICATIONS

Dimensions, mm 54 x 200 x 40 Weight, gramms

UKP-12-white, M-grey/silver, G-dark grey, MS-morning sky, CH-champagne, PW - pearl white, GR - graphite, NA - navy, GCA - graphite/cappuccino, GPI-graphite/pistachio, GTR-graphite/terracotta, GWE-graphite/wenge.

from 5 °C to 45 °C Ambient temperature range Relative humidity of air up to 93% at 25 °C

PARTS LIST

Handset **1** pc Mounting kit Operating instruction 1 per package

SAFETY INSTRUCTION

The handset does not contain voltage above 15 VDC. Do not connect the handset to a telephone line!

INSTALLATION

General view and controls layout are shown on figure 1.

- 1. Connect a two-wire cable from the commutator to the handset's terminals on the rear of the holder, observing polarity.

 2. Fix the holder on a wall. Use the mounting kit.

 - 3. Hang up the handset.

Set the ringer volume switch to a desired position (I - max. / 0 - min.). It affects the volume of earpiece as well.

Press the DOOR OPEN button during intercom to unlock the door.