

Блок управления **БУД-301К** для домофона (в дальнейшем - блок управления) используется как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300) и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также открывание замка двери подъезда.

Многоквартирный домофон **VIZIT** (серия 300) входит в комплект инженерного оборудования жилого дома.

Блок управления предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **1 до 40 °С** и относительной влажности до **93%** при **25 °С**.

ФУНКЦИИ ДОМОФОНА

- Вызов абонента прямым набором номера квартиры.
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом (до **80 секунд**).
- Открывание замка входной двери:
 - при нажатии кнопки ↔ на УКП во время связи;
 - при наборе 4-х значного общего кода; *
 - при наборе 3-х значного индивидуального кода; *
 - при нажатии кнопки для выхода;
 - ключами RF или ключами TM DS1990A (в дальнейшем - ключ).
- Программируемая продолжительность открывания замка (**от 1 до 20 секунд**).
- Запись ключей по квартирному списку (до **6** ключей для каждой из **80** квартир) в режиме сервисных установок.
- Стирание ключей (в случае утери ключа и т.д.).
- Запись индивидуальных кодов открывания замка в режиме сервисных установок.
- Изменение индивидуального кода открывания замка абонентом.
- Включение/выключение вызова любой квартиры (открывание замка индивидуальным кодом сохраняется).
- Формирование звуковой сигнализации режимов работы.
- Звуковой сигнал вызова в УКП и дублирование сигнала в блоке вызова.
- Сигнализация в УКП соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода и ключа. *

* Функция может быть включена или выключена в процессе программирования блока.

Внимание! В качестве ключей RF могут быть использованы только ключи торговой марки VIZIT®

Блок управления предназначен для работы в составе домофона совместно с:

- блоком вызова БВД серии 300, кроме **БВД-342х**;
- устройствами квартирными переговорными **УКП**, кроме **УКП** серии 100;
- замком электромагнитным **VIZIT-ML400**, **VIZIT-ML300** или аналогичным, имеющим сопротивление обмотки не менее **20 Ом**, а также цепь размагничивания;
- замком электромеханическим, имеющим сопротивление обмотки не менее **10 Ом**;
- кнопкой **"EXIT 300"**, **"EXIT"** ("ВЫХОД").

Примечание. Вышеупомянутое оборудование, используемое в составе домофона, поставляется потребителю по отдельному заказу. Комплекты поставки, технические характеристики и схемы подключения приведены в паспортах изделий.

Примечание. Общий и индивидуальные коды открывания замка, а также ключи записываются в микросхему памяти, установленную в панель на плате блока управления. При установке в эту панель микросхем памяти из блоков вызова **БВД-SM100**, **БВД-N100**, **БВД-C100**, **БУД-301(М)**, **БУД-302** и устройств управления кодовым замком **VIZIT-K100**, **БУ-K100**, записанные в микросхемах коды открывания замка и ключи опознаются и поддерживаются в дальнейшем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество абонентов	80
Максимальное количество индивидуальных кодов	80
Максимальное количество ключей на одну квартиру	6
Максимальное количество ключей на домофон	480
Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"):	
- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В	12 ± 1,2
- ток нагрузки, А	0,6
- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.) в цепи замка, А	1,2
Сопротивление разговорной линии, Ом , не, более	30
Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц , В	187...242
Максимальная потребляемая мощность, ВА , не более	30
Габаритные размеры блока управления, мм , не более:	
- ширина	188
- высота	100
- глубина	62
Масса блока управления, кг , не более	1,1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления БУД-301К , шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Коробка упаковочная, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное для жизни напряжение - **220 В**.

Перед заменой вставки плавкой не забудьте выключить блок управления из сети. Не применяйте самодельные вставки плавкие.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Перед установкой и монтажом домофона внимательно изучите порядок установки и схемы соединений блоков.

Блок управления следует устанавливать в отапливаемом помещении, на вертикальной стене в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Клеммы блока управления должны располагаться горизонтально. При этом вентиляция блока будет максимально эффективной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать блок вблизи отопительных и нагревательных приборов.

Конструкция блока предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на основании блока.

Допускается крепление блока шурупами из комплекта поставки.

Для подключения к другим блокам домофона снимите верхнюю крышку блока управления. Подключение к сети производится с помощью шнура питания блока управления.

Установка блоков домофона производится в соответствии с инструкциями на эти блоки.

Схемы соединений блоков приведены на рисунках **1** и **2**.

Для выхода из помещения рекомендуется использовать кнопку "**EXIT 300**", нормально-замкнутый контакт которой обеспечивает открывание электромагнитного замка в случае неисправности блока управления. Схема подключения кнопки "**EXIT 300**" приведена на рисунке **1**.

Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания.

Запрещается использовать электромеханические замки с сопротивлением обмотки менее 10 Ом.

При использовании электромеханического замка рекомендуется установить на его клеммах диод (50 В, 1 А) по схеме рисунка **2** (диод в комплект поставки не входит).

Для монтажа цепей следует использовать провода в соответствии с таблицей **1**.

Таблица 1

Цепь		Максимальная длина, м		
БУД - БВД		10	20*	50*
БУД - УКП		75	200	300
БУД - Электромагнитный замок (VIZIT-ML400)		-	30	50
БУД - Электромеханический замок (EL-301B)		-	10	30
Провод	Сечение, мм ²	0,07	0,2	0,5
	Диаметр, мм	0,3	0,5	0,8

* Для устойчивой работы считывателя ключей блоков вызова суммарная ёмкость между цепью ТМ и остальными проводами в кабеле, соединяющем блок вызова и блок управления, не должна превышать 1500 пФ. При наличии повышенного уровня радиопомех целесообразно использовать витую пару.

К клеммам **D0-D7** блока управления подключается шина десятков, а к клеммам **E0-E9** шина единиц подъездной линии связи.

Клеммы "**+**" **УКП** подключаются к соответствующим проводам шины десятков, а клеммы "**-**" **УКП** - к соответствующим проводам шины единиц.

На рисунке **1** приведен пример подключения **УКП** квартир с номерами **08, 34**:

УКП квартиры № **08** соединяется с проводом **0** десятка (**D0**) и проводом **8** единицы (**E8**),

УКП квартиры № **34** соединяется с проводом **3** десятка (**D3**) и проводом **4** единицы (**E4**).

Если в подъезде есть квартиры с номером больше **79**, необходимо установить «смещение» номеров квартир (см. Системные установки). «Смещение» представляет собой константу, которая автоматически вычитается из набираемого на клавиатуре номера квартиры для приведения его к диапазону обслуживаемых номеров (**0 - 79**).

Для упрощения монтажа используйте «смещения», кратные десяти.

Пример: домофон установлен в подъезде жилого дома. Номера квартир в этом подъезде находятся в диапазоне 73...108. В этом случае можно установить «смещение» - **70**, что позволит системе обслуживать квартиры с номерами **70...149**.

$73-70=3$ и $108-70=38$, т.е.

УКП квартиры № **73** соединяется с проводом **0** десятка (**D0**) и проводом **3** единицы (**E3**),

УКП квартиры № **108** соединяется с проводом **3** десятка (**D3**) и проводом **8** единицы (**E8**).

На рисунке **2** приведен пример соединения блока управления и **УКП** квартир с номерами **73, 108**.




Рисунок 1 - Схема соединений блоков домофона с использованием электромагнитного замка




Рисунок 2 - Схема соединений блоков домофона с использованием электромеханического замка

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В память блока управления записываются заводские установки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Начальные установки	Значение
Общий код	4230
Общий и индивидуальные коды	Включены
Тип замка	Электромагнитный
Продолжительность открывания замка, с	7
Сигнализация использования ключей	Включена
«Смещение» номеров квартир	0
Пароли входа в режимы установок	1234
Уровень громкости блока вызова	7

При подготовке блока управления к работе выполните **системные** и **сервисные** установки. Установки программируются с клавиатуры блока вызова после соединения блоков домофона. Программирование сопровождается определёнными звуковыми сигналами.

Условные обозначения, использованные при описании **системных** и **сервисных** установок:

- ... , , - нажатия кнопок “0...9”, “#”, “*“;
- набор 4-значного общего кода открывания замка;
- набор 3-значного индивидуального кода открывания замка;
- набор 4-значного пароля;
- набор номера квартиры;
- набор «смещения» номеров квартир;
- набор указанной последовательности цифр;
- установка времени открывания замка;
- 🔊 - звуковой сигнал.

Блок-схема программирования в режиме системных установок приведена в приложении 1.
Блок-схема программирования в режиме сервисных установок приведена в приложении 2.

Системные установки

- **Включение/выключение общего кода открывания замка.**
- **Включение/выключение индивидуальных кодов открывания замка** (для всех квартир).
- **Сигнализация использования индивидуального кода, ключа.**
Включает или выключает формирование короткого звукового сигнала в трубке соответствующей квартиры при использовании индивидуального кода ключа, записанных для этой квартиры.
- **Продолжительность открывания замка (от 1 до 20 секунд).**
- **Установка «смещения» номеров квартир.**
- **Выбор типа замка.**
Определяет логику работы замка: электромагнитный замок (**HL**) открывается при снятии напряжения питания, электромеханический замок (**EL**) открывается при подаче напряжения питания.
- **Изменение пароля для режима системных установок.**
- **Изменение пароля для режима сервисных установок.**

Вход в режим системных установок

Вход в режим системных установок возможен с помощью пароля или перемычки **WORK/PRG**.

...

1. Нажмите .
2. Наберите , 🔊 🔊 .
3. Нажмите (режим системных установок), 🔊 .
4. Введите 4-значный пароль* , 🔊 🔊 .

Если набран неправильный пароль, то звучит сигнал ошибки.

* Заводская установка код “1234”.

Если перемычка **WORK/PRG** в блоке управления находится в положении **PRG**, то п. 4 пропускается.

Выполните системные установки. После изменения одной из установок, блок управления остается в режиме системных установок и готов к изменению любой из установок. Для сохранения всех изменений нажмите . В противном случае, при выключении питания или нажатии изменения будут потеряны, и восстановлены прежние установки.

• Включение/выключение общего кода открывания замка

1. Войдите в режим системных установок .
2. Нажмите , 🔊 .
3. Для включения общего кода открывания замка нажмите , 🔊 🔊 .
Для выключения общего кода открывания замка нажмите , 🔊 🔊 .
4. Нажмите , 🔊 🔊 .
5. Нажмите для возвращения в дежурный режим или продолжите системные установки.

- **Включение/выключение всех индивидуальных кодов открывания замка**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **2** , **⏪** .
3. Для включения индивидуальных кодов открывания замка нажмите **1** , **⏪** **⏪** .
Для выключения индивидуальных кодов открывания замка нажмите **0** , **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

- **Сигнализация использования индивидуального кода, ключа**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **3** , **⏪** .
3. Для включения сигнализации нажмите **1** , **⏪** **⏪** .
Для выключения сигнализации нажмите **0** , **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

- **Продолжительность открывания замка (от 1 до 20 секунд)**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **4** , **⏪** .
3. Наберите число от **1** до **20**, в зависимости от необходимой продолжительности открывания замка, **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

- **Установка «смещения» номеров квартир**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **6** , **⏪** .
3. Наберите «смещение» (2 цифры) **№** , **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

- **Выбор типа замка**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **7** , **⏪** .
3. Для выбора электромагнитного замка нажмите **1** , **⏪** **⏪** .
Для выбора электромеханического замка нажмите **0** , **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

- **Изменение пароля для режима системных установок**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **8**, **⏪** .
3. Наберите новый 4-значный пароль для входа в режим системных установок **Пароль** , **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

- **Изменение пароля для режима сервисных установок**

1. Войдите в режим системных установок.
2. Нажмите **9**, **⏪** .
3. Введите новый 4-значный пароль для входа в режим сервисных установок **Пароль** , **⏪** **⏪** .
4. Нажмите **#** , **⏪** **⏪** .
5. Нажмите ***** или продолжите системные установки.

Сервисные установки

- **Изменение общего кода открывания замка.**
- **Запись индивидуальных кодов открывания замка** (для каждой квартиры).
- **Запись ключей.**
- **Стирание ключей.**
- **Регулировка громкости блока вызова.**
- **Включение/выключение вызова в квартиру.**

Вход в режим сервисных установок

Вход в режим сервисных установок возможен с помощью пароля или перемычки **WORK/PRG**.

**9** **9** **9** **1** **Пароль**

1. Нажмите **#**.
2. Наберите **9** **9** **9** , **⏪** **⏪** .
3. Нажмите **1** (режим сервисных установок), **⏪** .
4. Введите 4-значный пароль* **Пароль** , **⏪** **⏪** .

Если набран неправильный пароль, то звучит сигнал ошибки.

* Заводская установка код "1234".

Если перемычка **WORK/PRG** в блоке управления находится в положении **PRG**, то п. 4 пропускается.

- **Изменение общего кода открывания замка**

1. Войдите в режим сервисных установок.
2. Нажмите **1** , **↵** .
3. Наберите новый 4-значный общий код **Общий код** , **↵** **↵** .
4. Нажмите ***** или продолжите сервисные установки.

- **Запись индивидуальных кодов открывания замка**

1. Войдите в режим сервисных установок.
2. Нажмите **2** , **↵** .
3. Наберите номер квартиры **№ кв.** .
4. Нажмите **#** , **↵** . При вводе 3-значного номера **#** нажимать не нужно.
5. Наберите три цифры индивидуального кода **Инд.код** , **↵** **↵** .
6. Повторите п. 3-5 для записи кодов доступа остальных квартир.
7. Нажмите ***** для возвращения в дежурный режим.

- **Запись ключей**

Для каждой квартиры можно записать до **6** ключей (ключей).

1. Войдите в режим сервисных установок.
2. Нажмите **3** , **↵** .
3. Наберите номер квартиры **№ кв.** , для которой записываются ключи.
4. Нажмите **#** (при вводе 3-значного номера **#** нажимать не нужно).
При наличии свободных ячеек памяти - **↵** .
При отсутствии свободных ячеек памяти - **↵** **↵** **↵** **↵** .
5. Приложите ключ к соответствующему считывателю блока вызова.
(**↵** **↵**) - ключ записан.
Приложите следующий ключ к соответствующему считывателю, и т.д.
При записи 6-го ключа - **↵** **↵** **↵** **↵** .
Если ключ уже записан - **↵** **↵** **↵** .
6. Повторите п. 3-5 для записи кодов для остальных квартир.
7. Нажмите ***** .

Если для квартиры записывается менее 6 ключей, то, после записи необходимого количества ключей наберите номер следующей квартиры, выполните п. 4,5.

- **Стирание ключей**

Возможно стирание отдельных ключей или всех ключей определённой квартиры.

1. Войдите в режим сервисных установок.
2. Нажмите **4** , **↵** .
- 3.1 Стирание отдельных ключей
Приложите ключ к соответствующему считывателю блока вызова, **↵** **↵** - ключ стёрт.
Если ключ не найден в списке - **↵** **↵** **↵** **↵** .
Приложите следующий ключ, и т.д.
- 3.2 Стирание всех ключей определённой квартиры
Наберите номер квартиры **№ кв.** .
Нажмите **#** (при вводе 3-значного номера **#** нажимать не нужно), **↵** **↵** - все ключи для этой квартиры стёрты.
Наберите номер следующей квартиры, и т.д.
4. Нажмите ***** .

• Регулировка громкости блока вызова

Регулировку громкости блока вызова должны выполнять два человека. Один из них должен быть около блока вызова, другой - около трубки УКП (абонент).

1. Войдите в режим сервисных установок.
2. Нажмите **[7]**, **⏪**.
3. Наберите номер квартиры **[] № кв. []**, например 3.
В УКП выбранной квартиры и блоке вызова звучит вызывной сигнал.
4. Абонент должен снять трубку.
5. В режиме дуплексной связи установите необходимый уровень громкости нажатием одной из цифровых кнопок (от **[0]** до **[9]**). При нажатии **[0]** устанавливается минимальный уровень громкости, при нажатии **[9]** - максимальный уровень громкости.
6. Для возвращения в дежурный режим нажмите **[*]** или абонент должен повесить трубку.

Если в блоке вызова и УКП прослушивается свист, устраните его с помощью резистора **BALANCE**, расположенного на плате блока управления, и, при необходимости уменьшением громкости блока вызова.

• Включение/выключение вызова в квартиру

1. Войдите в режим сервисных установок.
2. Нажмите **[8]**, **⏪**.
3. Введите номер нужной квартиры **[] № кв. []**.
4. Нажмите **[#]**, **⏪**. При вводе 3-значного номера **[#]** нажимать не нужно.
5. Нажмите одну из следующих кнопок:
[0] - чтобы выключить вызов в квартиру, **⏪ ⏪**.
[1] - чтобы включить вызов в квартиру, **⏪ ⏪**.
6. Повторите п. 3-5 для включения или выключения вызова в очередную квартиру и т.д.
7. Нажмите **[*]**.

Внимание! При изменении индивидуального кода для определённой квартиры, вызов в эту квартиру разрешается автоматически.

После выполнения установок верните переключку **WORK/PRG** в положение **WORK**.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ И РЕГУЛИРОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

После установки блоков домофона и проверки правильности монтажа временно отключите от клемм блока управления один из проводов шины десятков и один из проводов шины единиц. К освободившимся клеммам подключите контрольное УКП с соблюдением полярности.

Нажмите кнопку **[*]** блока вызова. Нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом. Наберите номер квартиры, к которой подключено контрольное УКП. В блоке вызова и контрольном УКП звучит вызывной сигнал.

Снимите трубку УКП. Проверьте наличие дуплексной связи между УКП и блоком вызова.

Нажмите на УКП кнопку открывания замка **↔**, при этом замок открывается на установленное время (от **1** до **20** с). На время удержания кнопки **↔** в нажатом состоянии в блоке вызова звучит сигнал открывания замка. После отпускания кнопки звуковой сигнал прекращается. Связь между блоком вызова и УКП сохраняется до истечения 80 секунд с начала разговора.

Установите трубку УКП в держатель. Домофон переходит в дежурный режим.

При необходимости отрегулируйте громкость блока вызова в сервисных установках.

Отключите контрольное УКП, и подключите провода шин десятков и единиц к соответствующим клеммам.

Последовательно проверьте возможность вызова каждой из квартир, связь, дистанционное открывание замка от УКП вызванного абонента.

Установите общий код и индивидуальные квартирные коды открывания замка, если они не были установлены ранее.

Проверьте открывание замка от общего и индивидуальных кодов (см. **ПОРЯДОК РАБОТЫ**).

Проведите запись ключей и проверьте открывание замка всеми ключами.

При неправильном наборе кода, наборе номера несуществующей квартиры или использовании не записанного ключа звучит сигнал ошибки. Через **5 с** домофон переходит в дежурный режим. Для перевода домофона в дежурный режим до окончания **5 с** нажмите на кнопку **[*]**.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для вызова абонента наберите номер требуемой квартиры. Вызывной сигнал звучит в УКП вызванной квартиры и в блоке вызова. При снятии абонентом трубки вызывной сигнал прекращается. Говорите с абонентом.

Для открывания замка входной двери подъезда абонент должен нажать кнопку **↔** на УКП. Замок открывается, звучит сигнал. Откройте дверь и войдите. Для перевода домофона в дежурный режим абоненту необходимо установить трубку УКП в держатель.

Для открывания замка с помощью общего кода нажмите кнопки **[*]**, **[#]** и наберите код. При наборе правильного кода замок открывается, звучит сигнал. Откройте дверь и войдите.

В случае ошибки нажмите кнопку **[*]** и повторите набор.

Для открывания замка с помощью индивидуального кода наберите без пауз номер квартиры, **[#]** и индивидуальный код для данной квартиры. Короткий сигнал звучит в УКП соответствующей квартиры (если функция сигнализации использования индивидуального кода, и ключа в системных установках включена). При наборе правильного кода замок открывается.

В случае ошибки нажмите кнопку **[*]** и повторите набор.

Для открывания замка ключом коснитесь им соответствующего считывателя. Звучит один короткий сигнал. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается. При этом в квартире, ключ которой использовался, звучит короткий сигнал (если функция сигнализации использования индивидуального кода, и ключа в системных установках включена). Если код ключа не найден в памяти, звучит сигнал ошибки.

Для открывания замка изнутри подъезда нажмите кнопку для выхода ("**EXIT**"). Замок открывается.

Если посетитель у блока вызова говорит с абонентом, то сигнализация открывания замка при нажатии кнопки для выхода или использовании ключа не производится.

Изменение индивидуального кода абонентом

Абонент может самостоятельно (без входа в режим сервисных установок) изменить индивидуальный код открывания замка. Для этого должен быть включён вызов в квартиру в сервисных установках и включены индивидуальные коды в системных установках.

Изменение кода должны выполнять два человека. Один из них должен быть около блока вызова, другой - около трубки **УКП** (абонент).

- Наберите номер квартиры.
- Услышав вызывной сигнал, абонент должен снять трубку и нажать на УКП кнопку **↔** 6 раз без пауз **↵**.
- Наберите три цифры нового кода. **↵**.
Сообщите абоненту, что новый код набран (связь все еще работает).
- Абонент должен нажать кнопку **↔**.
- Нажмите **[*]**, или абонент должен повесить трубку.

ВИДЕОДОМОФОН

В видеодомофоне используется блок вызова со встроенной телекамерой **БВД-321VP**.

В комплект оборудования видеодомофона включаются дополнительные устройства:

- мониторы **VIZIT-M** (серии **400**);
- индивидуальные видеодомофоны (серии **100**) при подключении их к подъездной линии связи через блок коммутации **БК-A400**;
- разветвители видеосигнала **PBC-4**, обеспечивающие подключение до 4 мониторов к подъездной линии видеосигнала и согласование сопротивлений подключенных линий.


Схемы соединений блоков видеодомофона приведены в приложении "Схемы соединений блоков многоквартирного видеодомофона VIZIT (серия 300)". Приложение поставляется с блоком вызова, имеющим встроенную телекамеру.


- выполнять магистральную линию видеосигнала коаксиальным кабелем **PK-75**;
 - подключить резистор **82 Ом** к клеммам **VO** и **VG** последнего разветвителя видеосигналов **PBC-4**.
- Сопротивление цепей питания мониторов **VIZIT-M401** от группового блока питания не должно превышать **4 Ома** (двухпроводный кабель сечением **0,5 мм²**, длиной **50 м**).

На рисунках использованы следующие обозначения цепей:

+DL, -DL (Door Lock)	- питание замка;
OP (OPEN)	- управление открыванием замка;
GND (GROUND)	- общий провод;
TM (Touch Memory)	- сигнал со считывателя ключей;
SP (Speaker)	- сигнал на громкоговоритель;
+E	- питание блока вызова;
MIC (Microphone)	- сигнал микрофона;
DSD (Doorstation Data)	- данные блока вызова;
D0 - D7	- клеммы для подключения шины десятков;
E0 - E9	- клеммы для подключения шины единиц.


Блок-схема программирования блока управления
в режиме системных установок






Для выхода из режима системных установок на любом этапе нажмите [*].

Блок-схема программирования блока управления
в режиме сервисных установок





Для выхода из режима системных установок на любом этапе нажмите [*].